

GO



Remova e descarte a camada externa.



Abra e coloque o rolo no suporte.

Verifique se o suporte gira facilmente.

Puxe o papel para além da parte frontal da impressora.

Empurre o papel para baixo das guias

Alinhe o sensor próximo da posição central (padrão) ou no meio das marcas pretas



Limpe o cabeçote de impressão com a caneta de limpeza. Limpe em movimentos do meio para a borda externa

Indicadores

STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	
					Pronta
					Pausada
					Tampa aberta
					Sem mídia
					Erro de rede
					Sem memória
					Erro de sobretemperatura do cabeçote de impressão

ZEBRA

Pausar
 Avançar
 Cancelar


+ Relatório de configuração
 + Calibração inteligente

<http://www.zebra.com/contact>
<https://www.zebra.com/supplies>


www.zebra.com/zd420d-info




Feche a impressora.




Abra a impressora. Descarte o rolo vazio.




Sem mídia
Luzes de Status + Mídia vermelhas




Pressione os botões Avançar + Cancelar por 2 segundos. Imprime o relatório de configuração.



Pressione os botões Pausar + Cancelar por 2 segundos. Executa a calibração inteligente.



Luz de status verde LIGADA - Impressora pronta



Pressione o botão liga/desliga e espere as luzes acenderem




3  Learn About Genuine Zebra Supplies
<http://www.zebra.com/supplies>


2  Set Up Your Printer
<http://www.zebra.com/zd420d-info>

1  Install Latest Zebra Setup Utilities
<http://www.zebra.com/setup>

ZD420



www.zebra.com/zd420d-info




1 www.zebra.com/setup





Faça o download e instale os Utilitários de configuração Zebra.
Inclui o Driver de impressora do Windows.

2



Conecte um cabo USB na impressora



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

<http://www.zebra.com/locations>

©2017 ZIH Corp. and/or its affiliates. All rights reserved. Zebra and the stylized Zebra head are trademarks of ZIH Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners.

Printed In China



212396-091