

# Guía de instalación del cargador de la batería cuádruple ZQ110


P1069384-041 (Rev. A)

## Cargador de la batería cuádruple ZQ110

### Información

Esta guía de instalación proporciona información necesaria para la instalación y el uso del producto. El cargador de la batería cuádruple ZQ110 ofrece una recarga simultánea de hasta cuatro baterías para la impresora ZQ110.

### Componentes



Cargador de la batería cuádruple



Adaptador para el Cargador de la batería cuádruple / el Soporte de base



Cable de energía





Guía de instalación

### Precauciones de instalación

1. Evite ubicarla bajo la luz solar directa y/o sujetas al calor excesivo.
2. No lo utilice ni lo guarde en lugares expuestos a altas temperaturas y/o humedad.
3. No lo utilice ni lo guarde en lugares polvorientos.
4. No lo instale en lugares inestables o que no estén nivelados.
5. Someter el producto a vibraciones y/o golpes fuertes puede ocasionar daños.
6. Asegúrese de tener espacio suficiente en el área de instalación para facilitar un uso cómodo.

### Cómo conectar los cables



1. Conecte el cable de alimentación al adaptador del Cargador de la batería cuádruple y luego conecte el adaptador al conector de alimentación del Cargador de la batería cuádruple.
2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de energía eléctrica. La energía de entrada es de 100-240 VAC, 50/60Hz, 1,0A.
3. Cuando la energía se encienda, los LED ámbar, verde y rojo se encienden por tres segundos.

### ADVERTENCIA

Utilizar solo el Adaptador designado para el Cargador de la batería cuádruple/ Soporte de base. (12VDC, 3A)


### NOTA

LED	Autoevaluación
LED rojo intermitente	Condición de error del Cargador de la batería cuádruple

### PRECAUCIÓN

1. Inicialmente, el Cargador de la batería cuádruple realiza la autoevaluación cuando la energía está encendida. Si ocurre un error, el LED rojo parpadeará.
2. Si el LED rojo parpadea continuamente, quite la batería. Verifique que no exista ninguna sustancia extraña en el contacto de la batería de la impresión el Cargador de la batería cuádruple. Luego desconecte y conecte el cable de alimentación 4 a 5 veces para verificar el estado de conexión.
3. Si el LED rojo continúa parpadeando después de realizar los procedimientos anteriores, comuníquese con su distribuidor local.

### Carga de la batería



1. Utilice los enganches de la batería, sujete la batería al Cargador de la batería cuádruple como se muestra anteriormente.
2. Empuje la batería hasta que encaje en su lugar.
3. La carga comienza cuando la batería está insertada completamente. Las baterías se cargan a 8.4VDC, 0.8A.
4. Levante el enganche y tirelo para extraer la batería.

### NOTA

Las descripciones del estado de carga de la batería son las siguientes.

LED	Estado de la carga	Tiempo de carga
LED ámbar encendido	Cargando	2,5 horas
LED verde encendido	Carga completa	
LED rojo intermitente	Error Reemplace o vuelva a instalar la batería	

### PRECAUCIÓN

1. Si el LED rojo del cargador parpadea, instale de nuevo la batería.
2. Si el LED rojo continúa parpadeando a pesar de varios intentos (4-5 veces) para instalar la batería, comuníquese con su distribuidor local.
3. El tiempo de carga puede variar según el tipo de cargador o la temperatura ambiente.

### WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### Zebra Technologies Corporation

- Web site: <http://www.zebra.com>
- Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)  
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA  
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XJ, UK  
Tel: +44 (0)1628 556000
- Zebra Technologies Asia Pacific, LLC  
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913  
Tel: +65 6858 0722
- Latin American Sales Office  
9850 NW 41<sup>st</sup> Street, Suite 110 Donal FL 33178  
Tel: +1 305 558 8470