

ZQ110 Guida d'installazione della quadrupla base per stampanti


P1069385-051 (Rev. A)

ZQ110 Quadrupla base per stampanti

◆ Informazioni

La presente guida all'installazione contiene informazioni necessarie per installare e usare correttamente il prodotto. La quadrupla base per stampanti ZQ110 offre ricarica simultanea fino a quattro stampanti ZQ110.

◆ Componenti



Quadrupla base per stampanti



Adattatore per quadruplo caricatore di batteria / base



Cavo di alimentazione:




Guida all'installazione

◆ Precauzioni di sicurezza relative all'installazione

1. Evitare di tenere il dispositivo vicino ad una fonte di eccessivo calore e/o alla luce solare diretta.
2. Non usare e non stoccare il dispositivo in posti esposti a temperatura e/o umidità elevate.
3. Non usare e non stoccare il dispositivo in posti dove si accumula molta polvere.
4. Non installare il dispositivo su una superficie instabile e/o non livellata.
5. Se il prodotto è esposto a forti vibrazioni e/o scosse, può subire danni.
6. Per facilitare l'uso del dispositivo, lasciare abbastanza spazio libero intorno al posto d'installazione.

◆ Collegamento dei cavi



1. Collegare il cavo dell'alimentazione al l'adattatore per quadruplo caricatore di batteria/ base, e collegare l'adattatore per quadruplo caricatore di batteria/ base al connettore d'alimentazione della quadrupla base.
2. Inserire la spina del cavo d'alimentazione ad una presa. La corrente d'ingresso è di 100-240VAC, 50/60 Hz 1,0A.
3. Quando si accende il dispositivo i LED ambra, verde e rosso si accendono per tre secondi.

◆ AVVISO

Usare solo l'adattatore specifico per il quadruplo caricabatterie/base. (12 VDC, 3A)


◆ NOTA

LED	Auto-test
Il LED rosso lampeggia	Condizione d'errore per quadrupla base

◆ ATTENZIONE

1. Inizialmente, la quadrupla base esegue un auto-test quando si accende. Se si verifica un errore, lampeggia il LED rosso.
2. Se il LED rosso lampeggia continuamente, rimuovere la stampante. Controllare se c'è qualche sostanza estranea sui contatti della batteria della stampante o della quadrupla base. Poi, disconnettere e connettere il cavo di alimentazione 4 o 5 volte per controllare lo stato della connessione.
3. Se il LED rosso continua a lampeggiare dopo aver eseguito le operazioni sopracitate, contattare il venditore.

◆ Caricamento delle batterie



1. Spegner la stampante.
2. Slittare la stampante nella quadrupla base come mostrato.
3. Premere la stampante fino ad udire un click.
4. La ricarica inizia quando la stampante viene inserita.
5. Quando la ricarica è completa, estrarre la stampante per rimuoverla.

◆ ATTENZIONE

Utilizzare la batteria con i contatti d'alimentazione esterni.

◆ NOTA

Le descrizioni dello stato di caricamento della batteria sono come segue.

LED	Stato di caricamento	Tempo di caricamento
LED ambra acceso	Caricamento	2,5 ore
LED verde acceso	Completamente caricato	
Il LED rosso lampeggia	Errore Sostituire o reinstallare la batteria	

◆ ATTENZIONE

1. Se il LED rosso del caricabatteria lampeggia, reinstallare la stampante.
2. Se il LED rosso continua a lampeggiare dopo numerosi tentativi (4-5 volte) di installare la stampante, contattare il venditore.
3. Il tempo di ricarica può variare a seconda del tipo di caricatore o della temperatura ambientale.

◆ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

◆ Zebra Technologies Corporation

- **Web site** <http://www.zebra.com>
- **Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)**
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- **Zebra Technologies Europe Limited**
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000
- **Zebra Technologies Asia Pacific, LLC**
120 Robinson Road, #06-01 Parkou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6858 0722
- **Latin American Sales Office**
9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470