

ZQ110 Guia de Instalação da Base de Suporte Quad


P1069385-091 (Rev. A)

ZQ110 Base de Suporte Quad

◆ Informação

Este guia de instalação fornece informação necessária para a instalação e utilização do produto. A Base de Suporte Quad ZQ110 oferece recarga simultânea para até quatro impressoras ZQ110.

◆ Componentes



Base de Suporte Quad



Adaptador para Carregador de Bateria Quad / Base de Suporte



Cabo eléctrico




Guia de Instalação

◆ Precauções de Instalação

1. Evite colocar à luz solar directa e/ou locais sujeitos a calor excessivo.
2. Não utilize ou guarde em locais sujeitos a temperaturas elevadas e/ou humidade.
3. Não utilize ou guarde em locais empoeirados.
4. Não instale em locais instáveis e/ou não nivelados.
5. Sujear o produto a vibração forte e/ou choque pode provocar danos.
6. Proteja o espaço suficiente na zona de instalação para simplificar a fácil utilização.

◆ Ligar os cabos



1. Ligue o cabo eléctrico ao adaptador para Carregador de Bateria Quad/ Base de Suporte, e ligue o adaptador para Carregador de Bateria Quad/ Base de Suporte ao conector eléctrico da Base de Suporte Quad.
2. Ligue o cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A potência de entrada é 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A.
3. Quando a energia é ligada, os LEDs âmbar, verde e vermelho são acesos durante três segundos.

◆ ADVERTÊNCIA

Utilize apenas o Adaptador designado para o Carregador de Bateria Quad/Base de Suporte. (12VDC, 3A)


◆ NOTA

LED	Auto-Teste
LED Vermelho a Piscar	Condição de Erro para a Base de Suporte Quad

▲ ATENÇÃO

1. Inicialmente, a Base de Suporte Quad realiza o auto-teste quando a energia está ligada. Se ocorrer um erro, o LED vermelho piscará.
2. Se o LED vermelho estiver a piscar continuamente, retire a impressora. Verifique se há substâncias estranhas no contacto da bateria da impressora ou da Base de Suporte Quad. Em seguida, desligue e ligue o cabo eléctrico 4 a 5 vezes para verificar o estado da conexão.
3. Se o LED vermelho ainda piscar após realizar os procedimentos acima, entre em contacto com o revendedor local.

◆ Carga da Bateria



1. Desligue a impressora.
2. Deslize a impressora na Base de Suporte Quad tal como indicado.
3. Empurre a impressora até encaixar no lugar.
4. A carga começa quando a impressora estiver inserida.
5. Quando a carga estiver completa, puxe a impressora para a retirar.

▲ ATENÇÃO

Por favor, certifique-se que utiliza a bateria com contactos eléctricos externos.

◆ NOTA

As descrições do estado de carga da bateria são as seguintes.

LED	Estado da Carga	Tempo de Carga
LED Ambar Ligado	A carregar	2.5 horas
LED Verde Ligado	Totalmente Carregada	
LED Vermelho a Piscar	Erro Substituir ou Re-instalar Bateria	

▲ ATENÇÃO

1. Se LED vermelho do carregador piscar, instale a impressora novamente.
2. Se o LED vermelho continuar a piscar apesar de diversas tentativas (4-5 vezes) para instalar a impressora, contacte o revendedor local.
3. O tempo de carga pode variar dependendo do tipo de carregador ou temperatura ambiente.

◆ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

◆ Zebra Technologies Corporation

- **Web site** <http://www.zebra.com>
- **Zebra Technologies Corporation** (Global/Americas Headquarters)
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- **Zebra Technologies Europe Limited**
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel: +44 (0)1628 556000
- **Zebra Technologies Asia Pacific, LLC**
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913
Tel: +65 6858 0722
- **Latin American Sales Office**
9850 NW 41st Street, Suite 110 Doral FL 33178
Tel: +1 305 558 8470