



EN

ZQ120 Plus


ZQ220 Plus

Quick Start Guide






PAP



P1129078-01ROA





ZEBRA



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.



Support and Information





View user documentation and how-to videos.
zebra.com/zq120plus-info





View user documentation and how-to videos.
zebra.com/zq220plus-info





Need to design a label?
zebra.com/zebradesigner





Learn about genuine Zebra supplies.
zebra.com/supplies





Need to manage your printer?
zebra.com/profilemanager





View Quick Answers and Knowledge Base.
zebra.com/knowledge





Join Community Connection of Zebra users and ambassadors.
zebra.com/supportcommunity



Contact Zebra about your printer.
zebra.com/contactsupport



Need to secure your printer?
zebra.com/printsecure



View Zebra patent information.
zebra.com/patents

JA


ZH


ZQ120 Plus

ZQ220 Plus


クイックスタートガイド

快速入門指南






PAP



P1129078-01ROA





ZEBRA

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com



ZEBRA および図案化された Zebra ヘッドは Zebra Technologies Corp. の商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。© 2022 Zebra Technologies Corp. および/またはその関連会社。 無断複写、転載を禁じます。

ZEBRA 及特殊繪圖風格之斑馬頭是 Zebra Technologies Corp. 的商標，已在全球許多司法管轄區進行註冊登記。所有其他商標為其個別所有人之財產。© 2022 Zebra Technologies Corp. 及/或其關係企業。 保護所有權利。



サポートおよび情報 支援與資訊





ユーザーマニュアルと使い方のビデオを表示します。
zebra.com/zq120plus-info





ユーザーマニュアルと使い方のビデオを表示します。
zebra.com/zq220plus-info





ラベルを設計する必要がありますか？
必要設計標識？
zebra.com/zebradesigner





Zebra 純正サプライ品を確認してください。
瞭解 Zebra 原廠耗材。
zebra.com/supplies





プリンタを管理する必要がありますか？
需要管理您的印表機？
zebra.com/profilemanager





クイックアンサーとナレッジベースを表示してください。
檢視快速解答與知識庫。
zebra.com/knowledge





Zebra ユーザーおよびファン/サポーターの Community Connection に参加してください。
加入 Zebra 使用者和大使的社群連結。
zebra.com/supportcommunity



お使いのプリンタについて Zebra にお問い合わせください。
聯絡 Zebra 詢問印表機相關問題。
zebra.com/contactsupport



プリンタのセキュリティを確認する必要がありますか？
需要保護印表機安全？
zebra.com/printsecure



ゼブラの特許情報をご覧ください。
查看 Zebra 專利信息。
zebra.com/patents

TH


VI


ZQ120 Plus

ZQ220 Plus


คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Hướng dẫn nhanh






PAP



P1129078-01ROA





ZEBRA

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com



ZEBRA และ hình đầu ngựaเป็นเครื่องหมายการค้าของ Zebra Technologies Corp ซึ่งจดทะเบียนในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลก เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่มองเห็นบนฉลากของเครื่องหรือบนบรรจุภัณฑ์การดำเนินงาน Zebra Technologies Corp. 2022 และ/หรือบริษัทในเครือ ส่วนที่เหลือ

ZEBRA và hình đầu ngựa vừa cách điệu là các nhãn hiệu của Zebra Technologies Corporation, đã được đăng ký ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tất cả các nhãn hiệu khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. © 2022 Zebra Technologies Corp. và/hoặc các chi nhánh của công ty. Bảo lưu mọi quyền.



การสนับสนุนและข้อมูล 支援與資訊





ดูเอกสารสำหรับผู้ดูแลและวิธีใช้การ
Xem tài liệu người dùng và video bí quyết.
zebra.com/zq120plus-info





ดูเอกสารสำหรับผู้ดูแลและวิธีใช้การ
Xem tài liệu người dùng và video bí quyết.
zebra.com/zq220plus-info





ต้องการออกแบบป้ายผลิตภัณฑ์หรือไม่?
Bạn cần thiết kế nhãn?
zebra.com/zebradesigner





เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Zebra ของคุณ
Tìm hiểu về vật tư Zebra chính hãng
zebra.com/supplies





ต้องการจัดการเครื่องพิมพ์ของคุณหรือไม่?
Bạn cần quản lý máy in của bạn?
zebra.com/profilemanager





ดูคำตอบด่วนและฐานความรู้
Xem Giải đáp nhanh và Cơ sở kiến thức.
zebra.com/knowledge





เข้าร่วมการเชื่อมต่อชุมชนของ Zebra และสมาชิก Zebra
Tham gia Kết nối cộng đồng của người dùng và đại sứ Zebra.
zebra.com/supportcommunity



ติดต่อ Zebra เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
Liên hệ với Zebra về máy in của bạn.
zebra.com/contactsupport



ต้องการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์หรือไม่?
Bạn cần bảo mật máy in của mình?
zebra.com/printsecure




ดูข้อมูลสิทธิบัตร Zebra
Xem thông tin bằng sáng chế của Zebra.
zebra.com/patents


Installing the Printer Driver

IMPORTANT


Go to zebra.com/zq120plus-info or zebra.com/zq220plus-info and install the driver for your printer.



zebra.com/zq120plus-info




zebra.com/zq220plus-info




The driver MUST be installed before connecting the printer to the computer, or it will cause complications. If your Microsoft Windows-based computer does not have the driver installed for this printer, download it from zebra.com/zq120plus-info or zebra.com/zq220plus-info and install it before continuing.


Support & Supplies




Scan the QR code on the bottom of the printer to access the product support page.



ZQ120 PLUS MOBILE PRINTER SUPPORT



Tap the Print Touch™ icon with a NFC-enabled smartphone to access printer-specific information.



PRINT TOUCH: ZQ120 PLUS


プリンタドライバのインストール 安裝印表機驅動程式

重要


重要

zebra.com/zq120plus-info または zebra.com/zq220plus-info にアクセスして、プリンタのドライバをインストールします。


前往 zebra.com/zq120plus-info 或 zebra.com/zq220plus-info，為您的印表機安裝驅動程式。



zebra.com/zq120plus-info




zebra.com/zq220plus-info




ドライバは、プリンタをコンピュータに接続する前にインストールする必要があります。そうしないと、問題が発生します。Microsoft Windows ベースのコンピュータにこのプリンタ用のドライバがインストールされていない場合は、zebra.com/zq120plus-info または zebra.com/zq220plus-info からダウンロードしてインストールしてから続行してください。

驅動程式「必須」在將印表機連接至電腦前安裝，否則會導致問題。如果您的 Microsoft Windows 電腦未安裝此印表機的驅動程式，請從 zebra.com/zq120plus-info 或 zebra.com/zq220plus-info 下載並安裝，然後再繼續。


サポートとサプライ品 支援與耗材



プリンタの下部にある QR コードをスキャンして、製品サポート ページにアクセスします。
掃描印表機底部的 QR 碼以存取產品支援頁。




ZQ120 PLUS MOBILE PRINTER SUPPORT



NFC 対応のスマートフォンで Print Touch™ アイコンをタップすると、プリンタ固有の情報にアクセスできます。

使用啟用 NFC 的智慧型手機輕觸 Print Touch™ 圖示，即可存取印表機的特定資訊。



PRINT TOUCH: ZQ120 PLUS


ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Cài đặt Trình điều khiển máy in

ข้อสำคัญ


Quan trọng

ไปที่ zebra.com/zq120plus-info หรือ zebra.com/zq220plus-info และติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ


Truy cập zebra.com/zq120plus-info hoặc zebra.com/zq220plus-info và cài đặt trình điều khiển cho máy in của bạn.



zebra.com/zq120plus-info




zebra.com/zq220plus-info



ต้องติดตั้งไดรเวอร์ก่อนเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความยุ่งยาก หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows ของคุณไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ให้ดาวน์โหลดจาก zebra.com/zq120plus-info หรือ zebra.com/zq220plus-info และติดตั้งก่อนดำเนินการต่อ


PHẢI cài đặt trình điều khiển trước khi kết nối máy in với máy tính, nếu không sẽ gây rắc rối. Nếu máy tính dựa trên Microsoft Windows của bạn không cài đặt trình điều khiển cho máy in này, hãy tải xuống từ zebra.com/zq120plus-info hoặc zebra.com/zq220plus-info và cài đặt trình điều khiển trước khi tiếp tục.

การสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ 支援與物料




สแกน QR รหัสด้านล่างของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงหน้าการสนับสนุนเครื่องพิมพ์

Quét mã QR ở dưới máy in để truy cập trang hỗ trợ sản phẩm.




ZQ120 PLUS MOBILE PRINTER SUPPORT




แตะไอคอน Print Touch™ พร้อมสมาร์ทโฟนที่รองรับ NFC เพื่อเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของพิมพ์

Chạm vào biểu tượng Print Touch™ bằng một điện thoại thông minh hỗ trợ NFC để truy cập thông tin cụ thể của máy in.




PRINT TOUCH: ZQ120 PLUS


Unpacking the Printer



Zebra ZQ120 Plus, ZQ220 Plus Regulatory Guide




Extra plugs are optional.




Press the release tab on the battery pack. Rotate the battery pack out of the battery well.


Removing the Battery



1. Press the release tab on the battery pack.
2. Rotate the battery pack out of the battery well.




3. Lift the battery pack up and out of the printer.




4. Peel the battery insulator tape off the battery contacts to remove.


プリンタの開梱 拆封印表機



Zebra ZQ120 Plus, ZQ220 Plus Regulatory Guide




オプションとして追加の電源プラグも選択可能です。
額外的插頭選裝。




Press the release tab on the battery pack. Rotate the battery pack out of the battery well.


バッテリーの取り外し 取出電池



1. バッテリーパックのリリースタブを押します。
2. バッテリーを回転させてバッテリー受けから取り出します。




3. バッテリーパックを持ち上げて、プリンタから取り出します。
3. 提起電池組，將其從印表機中取出。




4. バッテリー絶縁テープをバッテリー端子からはがします。
4. 撕下電池接點上的電池絕緣膠帶以移除。


การนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ Mỡ bao bì Máy in



Zebra ZQ120 Plus, ZQ220 Plus Regulatory Guide




มีปลั๊กเสริมไฟเฉพาะรุ่น
Không bắt buộc phải có thêm phích cắm.




Press the release tab on the battery pack. Rotate the battery pack out of the battery well.


การนำแบตเตอรี่ออก Tháo pin




1. กดแถบปลดล็อกที่รางแบตเตอรี่
2. หมุนแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่



3. ยกแบตเตอรี่ขึ้น และนำออกจากเครื่องพิมพ์




4. ถอดแถบแผ่นแบตเตอรี่ออกจากหน้าสัมผัสแบตเตอรี่เพื่อถอดออก




4. Bóc băng dính cách điện pin ra khỏi các tiếp điểm của pin để tháo.

5 Charging the Battery


AC-to-USB Adapter



1. Insert the battery in the printer.
2. Plug the USB cable into the AC-to-USB adapter and then plug the adapter into the outlet.




3. Rotate the rubber door to access the USB port on the printer.




4. Connect the USB cable to the printer.


Single Battery Charger



1. Plug the USB cable into the port on the back of the charger.
2. Plug the other end of the cable into the AC-to-USB adapter and plug the adapter into the outlet.



3. Insert the front of the battery into the charger and rotate the battery until it snaps in place.



The LED on the charger displays solid red when charging. When the LED is in a solid green state, the battery is fully charged.

6 Installing Media



1. Slide the latch release button forward to open the media cover.



2. Insert the media roll in the media compartment in the orientation shown.



3. Close the media cover to advance the media through the paper path.

7 Power Up and Paper Feed

1. Press and hold **POWER** for at least 3 seconds to power up the printer.




2. Press and hold **FEED** to advance the media through the paper path.



8 ZLabel Designer (Mobile Label Designer)

ZLabel Designer is a downloadable Zebra application that allows users to create customized labels for their printer. To use ZLabel Designer, follow these steps:



- Download **ZLabel Designer** from Google Play™ (Android™) or App Store® (iOS®).
- Install **ZLabel Designer** on your mobile computing device.
NOTE: ZLabel Designer is a standalone application. It does not collect user information for registration or feature pop-up advertisements. The application can be used immediately after installation.
- Pair your mobile device with the printer by following these steps:
 - Access the Bluetooth settings from the mobile device.
 - Tap the printer name from the device list to select it.
 - If pairing for the first time, enter Pin Code 0000.
- Open **ZLabel Designer**, navigate to **Me > My Device**, select the printer, and tap **Connect**.
- Create a new label or modify labels from the public label library.

For more information, refer to **Me > User Manual**.

9 Safety Information

Important Safety Information

- Caution:** The discharge of electrostatic energy can damage or destroy the printhead or electronic components used in this device. Do not touch the printhead or any exposed electronic components.
- Caution:** The printhead can become hot after prolonged printing.
- Caution:** When printing, there must be a wait time of one second between labels to remain within the printer's optimal performance specifications.
- Caution:** Avoid accidental short-circuiting of any battery. Allowing battery terminals to contact conductive material will create a short circuit, which could cause burns and other injuries, or could start a fire.
- Caution:** Use of any battery charger not approved specifically by Zebra for use with its batteries could cause damage to the battery pack or the printer and will void the warranty.
- Caution:** Always dispose of used batteries in accordance with local regulations. Placing used batteries into the trash or the municipal waste stream may be illegal in your area. Insulate battery contacts with a piece of tape prior to disposal.
- Caution:** Use care in locating battery chargers. Ensure the charger is plugged into a power source that won't accidentally be turned off if you will be charging batteries overnight.
- Caution:** Ensure that the battery charger is configured for the AC voltage in your area, and that you are using the correct AC power cord for the intended country of use.

5 バッテリーの充電 為電池充電

AC - USB アダプタ
AC 轉 USB 變壓器



1. バッテリーをプリンタに挿入します。
2. USB ケーブルを AC - USB アダプタに差し込み、アダプタをコンセントに差し込みます。



3. ゴム製ドアを回転させて、プリンタの USB ポートにアクセスします。




4. USB ケーブルをプリンタに接続します。


1. 將電池插入印表機中。
2. 將 USB 纜線插入 AC 轉 USB 變壓器，然後將變壓器插入插座。

4. USB 纜線連接至印表機。


シングル スロット バッテリー用充電器
單電池充電器



1. USB ケーブルを充電器の背面にある電源ポートに差し込みます。
2. ケーブルのもう一方の端を AC - USB アダプタに差し込み、アダプタをコンセントに差し込みます。



3. バッテリーの前面を充電器に挿入し、所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーを回転させます。



充電中は、充電器の LED が赤色に点灯します。LED が緑色に点灯している場合、バッテリーはフル充電されています。

充電時、充電器上の LED が持続亮起紅色燈。當 LED 持續亮起綠色燈時，表示電池已充滿電。

6 用紙の取り付け 安裝耗材



1. ラッチ リリース ボタンを前方にスライドさせて、用紙カバーを開きます。



2. 以下の向きで、用紙コンパートメントに用紙消耗材を挿入します。



3. 用紙カバーを開いて、用紙を用紙経路に送り込みます。

1. 向前滑動卡釋放按鈕以開啟耗材外蓋。

2. 將耗材捲筒以所示方向插入耗材盒。

7 電源投入および頭出し 通電和進紙

1. 電源を 3 秒以上押し続けて、プリンタの電源を入れます。



1. 按住電源至三秒，以開啟印表機電源。


2. フィードを押し続けると、用紙が用紙経路に送られます。



2. 按住送紙以往前推動耗材穿過紙張路徑。

8 ZLabel Designer (モバイル ラベル デザイン) ZLabel Designer (行動標籤設計工具)


ZLabel Designer はダウンロード可能な Zebra アプリケーションで、ユーザーはプリンタ用にカスタマイズされたラベルを作成できます。ZLabel Designer を使用するには、次の手順に従います。



- ZLabel Designer** を Google Play™ (Android™) または App Store® (iOS®) からダウンロードします。
- モバイル コンピューティング デバイスに **ZLabel Designer** をインストールします。
注: ZLabel Designer はスタンドアロン アプリケーションです。登録のためにユーザー情報を収集しません。また、ポップアップ広告の機能はありません。アプリケーションは、インストール後すぐに使用できます。
- 次の手順に従って、モバイル デバイスとプリンタをペアリングします。
 - モバイル デバイスから Bluetooth 設定にアクセスします。
 - デバイス リストからプリンタ名をタップして選択します。
 - 初めてペアリングする場合は、PIN コード 0000 を入力します。
- ZLabel Designer** を開き、[Me] (自分) > [My Device] (マイ デバイス) を移動して、プリンタを選択し、[Connect] (接続) をタップします。
- 新しいラベルを作成するか、パブリック ラベル ライブラリのラベルを修正します。

詳細については、[Me] (自分) > [User Manual] (ユーザー マニュアル) を参照してください。

ZLabel Designer は一款可下載的 Zebra 應用程式，可讓使用者為其印表機建立自訂標籤。若要使用 ZLabel Designer，請按照下列步驟操作：



- 從 Google Play™ (Android™) 或 App Store® (iOS®) 下載 **ZLabel Designer**。
- 在您的行動運算裝置上安裝 **ZLabel Designer**。
注意：ZLabel Designer 是獨立的應用程式，它不會收集使用者資訊用於註冊或推廣相關廣告，應用程式在安裝後可立即使用。
- 請依照下列步驟，將行動裝置與印表機配對：
 - 從行動裝置存取藍牙設定。
 - 點選裝置清單中的印表機名稱以進行選取。
 - 如果是第一次配對，請輸入 PIN 碼 0000。
- 開啟 **ZLabel Designer**，瀏覽至 [Me (我)] > [My Device (我的裝置)]，選取印表機，然後點選 [Connect (連線)]。
- 建立新標籤或修改公用標籤資料庫中的標籤。

如需詳細資訊，請參閱 [Me (我)] > [User Manual (使用者手冊)]。

9 安全に関する情報 安全資訊

安全に関する重要な情報 重要安全資訊

- 注意 -** 静電気エネルギーの放電により、本装置に使用されている印字ヘッドまたは電子部品が損傷または破壊される恐れがあります。印字ヘッドまたは電子部品には触れないでください。
- 注意 -** 使用済み電池が可燃性物質と接触すると、発火の恐れがあります。使用済み電池は、可燃性物質と接触しないようにしてください。
- 注意 -** 長時間印刷後の印字ヘッドは、印字ヘッドが熱くなる場合があります。
- 注意 -** 印刷時に、ラベル間に 1 秒の待機時間を設けて、プリンタの最適なパフォーマンス仕様の範囲内に収まるようにしてください。
- 注意 -** 印刷時、標籤の間必須有一秒的等待時間，以維持在印表機的最佳性能範圍內。
- 注意 -** バッテリーの過熱の危険が低いように注意してください。バッテリーの端子が導電材料と接触すると、短絡が生じ、火傷などのケガを招いたり、発火したりする恐れがあります。
- 注意 -** 避免任何電池過熱危險，請電池端子接觸導電材料將會造成短路，其可能會導致燒傷和其他傷害，或最可能引發火災。
- 注意 -** Zebra が認可していないバッテリー充電器を使用すると、バッテリーパックまたはプリンタ本体を破壊する恐れがあります。また、その場合は、保証の適用がありません。
- 注意 -** 使用済み Zebra 標籤後准可與 Zebra 電池搭配使用的任何電池充電器，可能會導致電池組或印表機損壞，並使保固失效。
- 注意 -** 使用済みのバッテリーは常に地域の法令に従って廃棄してください。使用済みのバッテリーをゴミとして廃棄したり、地方自治体の廃棄物として廃棄すると、お客様の地域では違法となる場合があります。廃棄する前にバッテリー端子をテープで封鎖してください。
- 注意 -** 務必依照當地法規棄置使用過的電池，將使用過的電池放入垃圾或都市廢棄物流中，在您所在地區可能違法行為。棄置前，請先用膠帶封住電池接觸點使其短路。
- 注意 -** バッテリー充電器を置くときは注意してください。夜間にバッテリーを充電する場合、充電器が、誤って電源が切られない電源に接続されていることを確認してください。
- 注意 -** 小尺寸充電電池充電器，如果您要將電池置入不會意外觸動的電源。
- 注意 -** バッテリー充電器がお住まいの地域の AC 電圧用に設定されていること、および使用する際に適した AC 電源コードを使用していることを確認してください。
- 注意 -** 請確保充電電池器是針對您所在地區的 AC 電壓進行設定，且您使用的是適用於所在國家/地區的正確 AC 電源線。

5 การชาร์จแบตเตอรี่ Sạc pin

พินแปลง AC เป็น USB
Bộ chuyển đổi AC sang USB



1. โหลดแบตเตอรี่ลงในเครื่องพิมพ์
2. เสียบสาย USB เข้ากับพินแปลง AC เป็น USB แล้วเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟ



3. หมุนบานพับเปิดเพื่อเข้าถึงพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์




4. ต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์

1. Lắp pin vào máy in.
2. Cắm cáp USB vào bộ chuyển đổi AC sang USB, sau đó cắm bộ chuyển đổi vào ổ cắm.


3. Xoay nắp cao su để tiếp cận cổng USB trên máy in.

4. Kết nối cáp USB với máy in.


เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเดี่ยว
Bộ sạc pin 1 khe



1. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ตรับด้านหลังของเครื่องชาร์จ




3. โหลดแบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จแล้วหมุนแบตเตอรี่เข้าที่




ไฟ LED บนเครื่องชาร์จจะแสดงเป็นสีแดงเมื่อเริ่มทำการชาร์จ เมื่อ LED อยู่สถานะสีเขียวในกรณีพบแสงสว่างบนเครื่องชาร์จแล้ว

Đèn LED trên bộ sạc sẽ sáng màu đỏ liên tục khi đang sạc. Khi đèn LED sáng liên tục màu xanh lá cây, pin đã được sạc đầy.


6 การตั้งสื้อ Cài đặt giấy in



1. เลื่อนสวิตช์ปลดล็อกเพื่อเปิดหน้าจอตั้งค่าหน้าจอของสื่อ



2. ใส่แผ่นรีดฟิล์มทั้งหมดลงในสวิตช์สไลด์ในทิศทางที่แสดงในภาพ




3. ปิดหน้าจอสื่อกับฟิล์มเพื่อล็อคสวิตช์หน้าจอของสื่อ

1. Tắt nút nhả chốt để phía trước để mở nắp giấy in.


2. Lắp cuộn giấy in vào ngăn đựng giấy in theo hướng được trình bày.

7 เปิดเครื่องและป้อนกระดาษ Bật Máy và Tiếp Giấy

1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์




1. Nhấn giữ nút **POWER (NGUỒN)** trong ít nhất ba giây để bật nguồn máy in.



2. Nhấn giữ nút **FEED (NÁP)** để đưa giấy in vào qua đường dẫn giấy.

8 ZLabel Designer (โปรแกรมออกแบบ Mobile Label) ZLabel Designer (Trình thiết kế nhãn di động)

ZLabel Designer คือแอปพลิเคชัน Zebra ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างป้ายชื่อแบบกำหนดเองสำหรับเครื่องพิมพ์ Zebra ได้




- ดาวน์โหลด **ZLabel Designer** จาก Google Play™ (Android™) หรือ App Store® (iOS®)
- ติดตั้ง **ZLabel Designer** บนอุปกรณ์แบบพกพาของคุณ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - เข้าจัดการตั้งค่า Bluetooth จากอุปกรณ์มือถือ
 - แตะชื่อเครื่องพิมพ์จากรายการอุปกรณ์มือถือ
 - หากต้องการเชื่อมต่อใหม่ให้ป้อนรหัส PIN 0000
- เปิด **ZLabel Designer** ไปยังเมนู **(ME)** > อุปกรณ์ของฉัน (My Device) เพื่อเชื่อมต่อพิมพ์และเชื่อมต่อ (Connect)

สร้างป้ายชื่อใหม่หรือปรับแก้ป้ายชื่อจากไลบรารีป้ายชื่อสาธารณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ME) > **(User Manual)**

ZLabel Designer là ứng dụng Zebra có thể tải xuống cho phép người dùng tạo nhãn tùy chỉnh cho máy in của họ. Để sử dụng ZLabel Designer, hãy làm theo các bước sau:



- Tải xuống **ZLabel Designer** từ Google Play™ (Android™) hoặc App Store® (iOS®)
- Cài đặt **ZLabel Designer** trên thiết bị điện toán di động của bạn.
- Thực hiện các bước để kết nối máy in bằng cách làm theo các bước sau:
 - Truy cập cài đặt Bluetooth từ thiết bị di động.
 - Chạm vào tên máy in từ danh sách thiết bị để chọn máy in.
 - Nếu ghép nối lần đầu tiên, hãy nhập mã PIN 0000.
- Mở **ZLabel Designer**, đi đến **Me (Tôi) > My Device** (Thiết bị của tôi), chọn máy in và chạm **Connect (Kết nối)**.
- Tạo nhãn mới hoặc sửa đổi nhãn từ thư viện nhãn công cộng.

Để biết thêm thông tin, tham khảo phần **Me (Tôi) > User Manual** (Hướng dẫn sử dụng).

9 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย Thông tin an toàn

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
Thông tin quan trọng về an toàn

- ข้อควรระวัง -** พลังงานจากแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไหลไปนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Phòng tránh điện có thể gây hư hỏng hoặc phá hủy đầu in hoặc các linh kiện điện tử được sử dụng trong thời gian này. Không chạm vào đầu in hoặc bất kỳ bộ phận điện tử nàoที่อยู่ ngoài.
- Thận trọng -** ห้ามสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าหลังจากการชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้นแล้ว
- Thận trọng -** 印刷時，標籤之間必須有一秒的等待時間，以維持在印表機的最佳性能範圍內。
- ข้อควรระวัง -** เมื่อพิมพ์เสร็จของแบตเตอรี่อาจเกิดการวางแบตเตอรี่โดยไม่ถูกต้องในภาชนะที่กำหนดหรือพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่อาจรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Khi in, phải có thời gian chờ một giây giữa các nhãn để duy trì trong thông số kỹ thuật hiệu suất tối ưu của máy in.
- ข้อควรระวัง -** หากใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน Zebra อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไหลไปนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào không được Zebra phê duyệt là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của máy in và các thương tích khác hoặc hỏa hoạn.
- ข้อควรระวัง -** การใช้ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน Zebra อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไหลไปนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào không được Zebra phê duyệt là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của máy in và các thương tích khác hoặc hỏa hoạn.
- ข้อควรระวัง -** การใช้ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน Zebra อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไหลไปนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào không được Zebra phê duyệt là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của máy in và các thương tích khác hoặc hỏa hoạn.
- ข้อควรระวัง -** การใช้ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน Zebra อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ไหลไปนอกพื้นที่ที่กำหนดหรือรั่วไหลออกมาได้ การสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- Thận trọng -** Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào không được Zebra phê duyệt là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của máy in và các thương tích khác hoặc hỏa hoạn.