


تحقق من وجود العناصر الموضحة لديك. قد تختلف الملحقات باختلاف المنطقة.

احتفظ بالعبوة ومواد التغليف في حال احتجت إلى تخزين الطابعة أو شحنها في المستقبل.

مهم
انتقل إلى zebra.com/zq300plus-info وقم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.



zebra.com/zq300plus-info



يجب تثبيت برنامج التشغيل قبل توصيل الطابعة بالكمبيوتر، وإلا فسيؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات. إذا لم يكن برنامج تشغيل هذه الطابعة مثبتًا على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows، فقم بتنزيله من zebra.com/zq300plus-info

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

دليل البدء السريع




P1131106-01AR




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com


إن ZEBRA ورسم رأس Zebra النمطي هما علامتان تجاريتان لشركة Zebra Technologies Corp.، وهما مسجلتان في العديد من الولايات القضائية في مختلف أنحاء العالم. وكل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لصالح شركة Zebra Technologies Cor. و/أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة.



Bay Docking Cradle-1
CRD-MPM-1SCHGUS1-01



Slot Battery Charger-1
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




BTRY-MPM-22MA1-01


لإمداد الطابعة بالطاقة، يمكنك إما شحن البطارية باستخدام شاحن متوافق أو قاعدة شحن أو باستخدام محوّل تيار متردد.

سيختلف عدد أحرف "X" في أرقام القطع باختلاف المنطقة.




Slot Battery Charger-3
SAC-MPP-3BCHGXX1-01




Bay Docking Cradle-5
CRD-MPM-5SCHGUS1-01




AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US



3. اسحب لسان الشريط العازل، الموجود في الجزء السفلي من حزمة البطارية، إلى أعلى.






4. انزع الشريط العازل وقم بإزالته من الجزء العلوي لحزمة البطارية. تخلص منه عند إزالته.




1. اضغط على لسان التحرير الموجود على حزمة البطارية.


2. قم بتدوير حزمة البطارية وإخراجها من الطابعة.



اضغط على **FEED** لدفع الوسائط إلى الأمام عبر مسار الورق.



اضغط مع الاستمرار على زر **POWER** لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، ثم حرره لتشغيل الطابعة.



عند اكتمال تسلسل التشغيل، تظل حلقة **POWER** مضاءة بشكل ثابت. ستظهر مؤشرات **LED** (مثل تلك المتعلقة بالأعطال والبطارية و WiFi و Bluetooth) الحالة الحالية للطابعة.





قم بتكوين طابعات ZQ3 Plus باستخدام تطبيق Zebra Printer Setup Utility. قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play™ أو من متجر App Store® للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android™ أو من متجر App Store® للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



استخدم الاتصال قريب المدى (NFC) و Bluetooth لإقران الجهاز. لتوفير سهولة الإقران، يُكتب عنوان MAC الخاص بـ Bluetooth في الجزء الخلفي من الطابعة وعلى العلية عبر رمز شريطي.



عرض وثائق المستخدم ومقاطع الفيديو الإرشادية.

zebra.com/zq300plus-info



هل تحتاج إلى تصميم ملصق؟
zebra.com/zebradesigner



تعرف على مستلزمات Zebra الأصلية.

zebra.com/supplies



هل تحتاج إلى إدارة الطابعة؟
zebra.com/profilemanager



عرض الإجابات السريعة وقاعدة المعارف

zebra.com/knowledge



انضم إلى مجتمع التواصل الخاص بمستخدمي وسفراء Zebra.

zebra.com/supportcommunity



اتصل بشركة Zebra لمعرفة المزيد عن طابعتك.

zebra.com/contactsupport



هل تحتاج إلى تأمين الطابعة؟
zebra.com/printsecure



اطلع على معلومات عن براءة اختراع المنتج.
ip.zebra.com