

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

Ātrās darba uzsākšanas rokasgrāmata



P1131106-01LV

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA un stilizētā zebbras galva ir uzņēmuma Zebra Technologies Corp. preču zīmes, kas reģistrētas daudzās jurisdikcijās visā pasaulē. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 2023 Zebra Technologies Corp. un/vai tā saistītie uzņēmumi. Visas tiesības saglabātas.

1 Printera draivera instalēšana

Svarīgi

Dodieties uz vietni zebra.com/zq300plus-info un instalējiet draiveri savam printerim.




zebra.com/zq300plus-info



Pirms printera pievienošanas datoram ir jāinstalē draiveris, pretējā gadījumā var rasties sarežģījumi. Ja jūsu Microsoft Windows datorā nav instalēts šim printerim paredzēts draiveris, pirms tālāku darbību veikšanas lejupielādējiet to no vietnes zebra.com/zq300plus-info.


2 Printera izņemšana no iepakojuma



Saglabājiēt kasti un iepakojuma materiālus gadījumam, ja nākotnē printeri būs nepieciešams uzglabāt vai transportēt.

Pārliecinieties, ka komplektā ir visi norādītie komponenti. Piederumi dažādos reģionos var atšķirties.


3 Aizsargplēves noņemšana




5 Akumulatora uzlāde

Lai printerim nodrošinātu strāvu, varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot saderīgu lādētāju vai dokstaciju, vai izmantot maiņstrāvas adapteri.


"X" detaļu numuros dažādos reģionos atšķirsies.




BTRY-MPM-22MA1-01




3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01



5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01






1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01



1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01


AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US




1. Nospiediet barošanas bloka izņemšanas izcilni.


2. Pagrieziet un izceliet no printera barošanas bloku.

3. Pavelciet uz augšu izolācijas lentes izcilni, kas atrodas barošanas bloka apakšā.




4. Noņemiet izolācijas lenti un noņemiet to no barošanas bloka augšdaļas. Pēc noņemšanas utilizējiet to.








1. Pabīdiet fiksatora atbrīvošanas mehānismu uz priekšu, lai atvērtu papīra nodalījuma pārsegu.
2. Ievietojiet papīra rulli papīra nodalījumā norādītajā virzienā.
3. Aizveriet papīra nodalījuma pārsegu, pārliecinoties, ka papīra rullīša gals paliek ārpus printera.
4. Papīra nodalījuma pārsegs ar klikšķi nofiksēsies vietā.




Nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiektu pogu **POWER**, pēc tam atlaidiet to, lai printeri pieslēgtu barošanai.



Kad sāknēšanas secība tiks pabeigta, **POWER** gredzens paliks iedegts. LED indikatori (kļūme, akumulators, Wi-Fi, Bluetooth) norāda printera attiecīgā brīža stāvokli.



Nospiediet taustiņu **FEED**, lai veiktu papīra padevi norādītajā virzienā.





Konfigurējiet ZQ3 Plus printerus, izmantojot Zebra printera iestatīšanas palīglietotni. Lejupielādējiet lietotni no Google Play™ veikala Android™ ierīcēm vai no App Store® iOS® ierīcēm.



Zebra Printer Setup Utility



Ierīces pārošanai izmantojiet NFC un Bluetooth. Lai atvieglotu sapārošanu, Bluetooth MAC adrese printera aizmugurē un uz kārbas ir apzīmēta ar svītrkodu.




Skatīt lietotāja dokumentāciju un pamācību video.
zebra.com/zq300plus-info



Nepieciešams izveidot etiķeti?
zebra.com/zebradesigner



Uzziniet par oriģinālajiem Zebra piederumiem.
zebra.com/supplies



Nepieciešams pārvaldīt printeri?
zebra.com/profilemanager



Skatīt ātrās atbildes un zināšanu bāzi
zebra.com/knowledge



Pievienojieties Zebra lietotāju un vēstnieku kopienas savienojumam.
zebra.com/supportcommunity



Jautājumos par savu printeri sazinieties ar Zebra.
zebra.com/contactsupport



Nepieciešams aizsargāt printeri?
zebra.com/printsecure



Noskaidrojiet informāciju par izstrādājuma patentu.
ip.zebra.com

