



# Impresoras portátiles **ZEBRA® Serie ZQ500™**

## Guía de inicio rápido

Contenido

En la caja.....

3

Descripción general.....

4

Retiro e instalación de la batería .....

6

Carga de la batería inteligente .....

7

UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) .....

7

Cargador de batería única Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063) ...

8

Adaptador de c.a. (incluido en el equipo con n.º de pieza P1031365-XXX) .....

9

Soporte para vehículo (P1063406-029) .....

10

Fuente de alimentación eléctrica de 4 compartimentos (P1063406-027).....

10

Carga del papel (se muestra el modelo ZQ510) .....

11

Comunicaciones de la impresora.....

12

A través de una computadora.....

12

A través de Bluetooth (NFC) .....

12

A través de BT/WLAN.....

12

Controles de la impresora .....

13

Limpieza de las impresoras.....

14

Accesorios .....

15

Lector de tarjeta magnética.....

15

Accesorios (cont.).....

16

Correa de mano (BT16899-1).....

16

Correa de hombro (BT11132-1) .....

16

Estuche flexible (P1063406-037/-038) .....

16

Accesorios (cont.).....

17

Sujetador de correa .....

17

Asistencia para productos .....

18

!

Siempre consulte la hoja de datos que se envía con la impresora con Información de seguridad importante y el Boletín técnico que se envía con la batería. Estos documentos detallan los procedimientos para garantizar la máxima fiabilidad y seguridad al utilizar esta impresora.


Funciona con:





Certificaciones:




En la caja



Descripción general






Retiro e instalación de la batería




Carga de la batería inteligente

**UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)**

The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger, a device with four charging slots. It includes a power button, a power cord, and a USB cable. The charger is shown with four batteries inserted into the slots. The charger is labeled "UCLI72-4 Quad Charger" and "AC18177-5".

		
Encendida	Apagada	Cargando
Encendida	Intermitente	80% cargada (puede usarse)
Apagada	Encendida	Completamente cargada
Intermitente	Apagada	Falla


Cargador de batería única Smart Charger-2 (SC2) (P1031365-063)



Estado de carga	Carga completa	Cargando	N/D	Falla
Estado de la batería	Bueno	Capacidad reducida	Excedió la vida útil	Inutilizable, reemplazar batería

Cuando el cargador SC2 esté enchufado pero no haya ninguna batería, el indicador LED de estado de carga estará encendido en color verde.

Adaptador de c.a. (incluido en el equipo con n.º de pieza P1031365-XXX)




(No se muestra la puerta de goma).


- Las baterías se envían descargadas. Retire las baterías de su embalaje de protección y cárguelas por completo antes del primer uso.
- Si bien es posible cargar la batería al utilizar la impresora, los tiempos de carga se incrementarán en ese caso.




**Soporte para vehículo  
(P1063406-029)**



**Fuente de  
alimentación  
eléctrica de  
4 compartimentos  
(P1063406-027)**




**Carga del papel (se muestra el modelo ZQ510)**



Comunicaciones de la impresora

A través de una computadora



A través de Bluetooth (NFC)




<http://www.zebra.com/nfc>


Made for  
iPod iPhone iPad



A través de BT/WLAN




Controles de la impresora




- |  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  | Alimentación eléctrica<br>LED verde: batería cargada/<br>eliminador de batería en uso                          |  | Datos                 |
|  | Alimentación eléctrica<br>LED amarillo fijo: cargando<br>LED amarillo intermitente:<br>modo "Sleep" (inactivo) |  | Papel                 |
|  | Alimentación eléctrica<br>LED rojo: falla de batería   |  | Cubierta abierta      |
|  | Bluetooth  |  | Batería               |
|  | Conexión WiFi  |  | Eliminador de batería |
|  | Intensidad de señal de WiFi  |  | Seleccionar           |
|  | Error  |  | Alimentación de papel |


Limpieza de las impresoras




Lapicera de limpieza de Zebra




70 % de alcohol isopropílico










Cepillo




Soplado de aire




Área	Método de limpieza	Intervalo
Cabezal de impresión		Cada cinco rollos de papel (o con mayor frecuencia, si es necesario). Si se utiliza papel sin revestimiento, es necesario realizar una limpieza después de cada rollo de papel.
Superficie del portapapeles		Cada cinco rollos de papel (o con mayor frecuencia, si es necesario). Si se utiliza papel sin revestimiento, es necesario realizar una limpieza más frecuente (después de cada rollo de papel, por ejemplo).
Raspador (solo en unidades para papel sin revestimiento)		Cada cinco rollos de papel (o con mayor frecuencia, si es necesario).
Barra arrancadora		Cuando sea necesario.
Exterior		Cuando sea necesario.
Interior		Cuando sea necesario.
Interior de las unidades con portapapeles para papel sin revestimiento		Cada cinco rollos de papel (o con mayor frecuencia, si es necesario).

Accesorios


**Lector de tarjeta magnética**




T4.7 +/- 1 pulg. lb.




1.



2.



3.




4.




Accesorios (cont.)

Correa de mano (BT16899-1)



Correa de hombro (BT11132-1)




Estuche flexible (P1063406-037/-038)



Accesorios (cont.)

Sujetador de correa



Para obtener una lista completa de los accesorios, consulte la guía del usuario de la serie ZQ500 (ZQ500 Series User Guide, n.º de pieza P1070599-001) en el sitio [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).



Podrá encontrar la documentación completa y actualizada de las impresoras en la guía del usuario de la serie ZQ500 (ZQ500 Series User Guide), que está disponible en el siguiente sitio: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## Asistencia para productos

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069, EE. UU.  
Tel.: +1 847-634-6700  
Tel.: +1 866.230.9494 (solo en EE. UU.)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire, SL8 5XF, Reino Unido  
Tel.: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Oficina Regional de Ventas de Asia Pacífico  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapur 068895  
Tel.: +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069, EE. UU.  
Tel.: +1 847.634.6700 o +1 800.423.0442