



ZEBRA® ZQ500™ Series

Hordozható nyomtatók

Rövid üzembe helyezési
útmutató

Tartalomjegyzék

A doboz tartalma 3

Áttekintés..... 4

Az akkumulátor kivétele és behelyezése 6

Az intelligens akkumulátor töltése 7

 UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) 7

 Smart Charger-2 (SC2) egyes akkumulátortöltő (P1031365-063) 8

 Hálózati tápegység (a P1031365-XXX számú készlet tartalmazza) 9

 Készülékalkjzat (P1063406-029) 10

 Négyrekeszes töltőállomás (P1063406-027) 10

Nyomathordozó betöltése (ZQ510 készülékbe)..... 11

Kommunikáció a nyomtatóval 12

 Számítógépen keresztül 12

 Bluetooth-on keresztül (NFC) 12

 BT/WLAN-on keresztül 12

A nyomtató kezelőszervei 13

A nyomtatók tisztítása 14

Tartozékok 15

 Mágneskártya-leolvasó 15

Tartozékok folyt. 16

 Kézi hordszíj (BT16899-1) 16

 Vállszíj (BT11132-1) 16

 Puha tok (P1063406-037/-038) 16

Tartozékok folyt. 17

 Övcsat 17

Terméktámogatás 18



Mindig tanulmányozza át a nyomtatókhoz mellékelt Fontos biztonsági információk című adatlapot és az egyes akkumulátoregységekhez tartozó műszaki tájékoztatót. Ezek a dokumentumok a nyomtató lehető legnagyobb fokú megbízhatósággal és biztonsággal történő üzemeltetéséhez nyújtanak részletes útmutatást.




Az alábbiakkal használható:





Tanúsítványok:




A doboz tartalma



Áttekintés




Az akkumulátor kivétele és behelyezése



Az intelligens akkumulátor töltése

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)


Be	Ki	Töltés
Be	Villog	80%-ig feltöltve (használható)
Ki	Be	Teljesen feltöltve
Villog	Ki	Hiba



Töltés állapota	Teljesen feltöltve	Töltés	–	Hiba
Akkumulátor állapota	Jó	Csökkent kapacitás	Hasznos élettartam vége	Nem használható – cseréljen akkumulátort



Ha az SC2 be van dugva, viszont nincsen benne akkumulátor, akkor töltésszintjelző LED zölden fog világítani.



(A gumiajtó nem látszik.)





Az akkumulátorok a kiszállításkor nincsenek feltöltve. Bontsa ki az akkumulátorokat a védőcsomagolásból, majd szánjon elég időt a teljes feltöltésükre, mielőtt megkezdéné a használatukat.




Bár az akkumulátorok a nyomtató használata közben is tölthetők, a töltési idő ilyen esetben hosszabb lesz.





**Készülékalkjzat
(P1063406-029)**



**Négyrekeszes töltőállomás
(P1063406-027)**




Nyomathordozó betöltése (ZQ510 készülékbe)



Kommunikáció a nyomtatóval

Számítógépen keresztül




Bluetooth-on keresztül (NFC)



Made for
iPod iPhone iPad



BT/WLAN-on keresztül




A nyomtató kezelőszervei




- | | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| | Tápellátás
Zöld LED: Feltöltött akkumulátor/
helyettesítő tápforrás | | Adat |
| | Tápellátás
Folyamatos sárga LED: Töltés
Villogó sárga LED: Alvó üzemmód | | Nyomathordozó |
| | Tápellátás
Vörös LED: Akkumulátorhiba | | Nyitott fedél |
| | Bluetooth | | Akkumulátor |
| | WiFi-kapcsolat | | Helyettesítő tápforrás |
| | WiFi jelerőssége | | Select (Kiválasztás) gomb |
| | Hiba | | Előretekerülő gomb |


A nyomtatók tisztítása




Zebra tisztító toll




70% izopropil-alkohol










Ecset




Légbefúvás




Terület	Tisztítóeszköz	Időköz
Nyomtatófej		Öt szalaghengerként (vagy szükség esetén gyakrabban). Hordozószalag nélküli nyomathordozó használatakor minden szalaghenger után.
Nyomófelület		Öt szalaghengerként (vagy szükség esetén gyakrabban). Hordozószalag nélküli nyomathordozó használatakor gyakoribb tisztítást igényel, akár minden szalaghenger után.
Kaparó (csak hordozószalag nélküli egységekben)		Öt szalaghengerként (vagy szükség esetén gyakrabban).
Letépfőegység		Szükség szerint.
Külső		Szükség szerint.
Belső		Szükség szerint.
Hordozószalag nélküli nyomófelület belseje		Öt szalaghengerként (vagy szükség esetén gyakrabban).

Tartozékok


Mágneskártya-leolvasó




1.



2.




3.




4.

Tartozékok folyt.

Kézi hordszíz (BT16899-1)



Vállszíz (BT11132-1)




Puha tok (P1063406-037/-038)



Tartozékok folyt.

Övcsat



A kiegészítők teljes listáját megtalálja a ZQ500 Series felhasználói útmutatójában (termékszám: P1070599-001) a www.zebra.com/manuals címen.



A nyomtatók teljes és naprakész dokumentációját a ZQ500 Series következő címen elérhető felhasználói útmutatói tartalmazzák: www.zebra.com/manuals.

Terméktámogatás

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
T: +1 847.634.6700
T: +1 866.230.9494 (csak Amerikából)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
T: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442