



„ZEBRA”[®] ZQ500[™] ser. Mobilūs spausdintuvai

Greitasis darbo
pradžios vadovas

Turinys

Dėžėje..... 3

Apžvalga 4

Akumulatoriaus išėmimas ir įstatymas 6

Išmaniojo akumulatoriaus keitimas 7

 UCL172-4 Keturių akumuliatorių įkroviklis (AC18177-5)..... 7

 „Smart Charger-2“ (SC2) vieno akumulatoriaus įkroviklis (P1031365-063) 8

 Kintamosios srovės adapteris (įeina į rinkinį Nr. P1031365-XXX) 9

 Transporto priemonės atrama (P1063406-029) 10

 4 dalių maitinimo stotis (P1063406-027)..... 10

Įkraunama laikmena (ZQ510 pavaizduota) 11

Spausdintuvo ryšiai 12

 Per kompiuterį 12

 Per „Bluetooth“ (NFC) 12

 Per BT / WLAN..... 12

Spausdintuvo valdikliai 13

Spausdintuvų valymas 14

Priedai 15

 Kortelių su magnetine juoste skaitytuvas 15

Priedai (tęsinys)..... 16

 Rankinis dirželis (BT16899-1) 16

 Dirželis per petį (BT11132-1) 16

 Minkštas dėklas (P1063406-037/-038) 16

Priedai (tęsinys)..... 17

 Spaustukas prie diržo 17

Produktų palaikymas 18



Visada vadovaukitės svarbios informacijos apie saugą duomenų lapu, pristatomu su kiekvienu spausdintuvu, ir techniniu lankstinuku, pristatomu su kiekvienu akumuliatorių bloku. Detalios procedūros, apibūdintos šiuose dokumentuose, leidžia užtikrinti maksimalų saugumą ir patikimumą naudojantis spausdintuvu.




Naudoti su:





Sertifikuota:




Dėžėje



Apžvalga





Akumulatoriaus išėmimas ir įstatymas



Išmaniojo akumulatoriaus keitimas

UCL172-4 Keturių akumuliatorių įkroviklis (AC18177-5)






Įkrovos būklė	Visiškai įkrauta	Įkraunama	Informacijos nėra	Triktis
Akumulatoriaus	Gera	Ribota talpa	Numatytas eksploataavimo laikotarpis baigėsi	Nebenaudokite, akumuliatorių pakeiskite



Kai yra prijungtas SC2, bet akumulatoriaus nėra, įkrovimo būklės LED indikatorius dega žaliai.



(Guminės durelės nepavaizduotos)




Akumulatoriai pateikiami neįkrauti. Išimkite akumuliatorių iš apsauginės pakuotės ir prieš pirmą kartą naudodami pilnai įkraukite.




Nors galima įkrauti akumuliatorių, kol spausdintuvas naudojamas, tačiau taip akumulatorius krausis ilgiau.


**Transporto priemonės atrama
(P1063406-029)**



**4 dalių maitinimo stotis
(P1063406-027)**




Įkraunama laikmena (ZQ510 pavaizduota)



Spausdintuvo ryšiai


Per kompiuterį



Per „Bluetooth“ (NFC)



Per BT / WLAN




Spausdintuvo valdikliai



- | | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | Maitinimas
Žalias LED indikatorius: Įkrautas akumulatorius / naudojamas pagrindinis akumulatorius | | Duomenys |
| | Maitinimas
LED indikatorius dega geltonai: Įkraunama
LED indikatorius blyksi geltonai: Miego režimas | | Laikmena |
| | Maitinimas
Raudonas LED indikatorius: Akumulatoriaus gedimas | | Atidarytas gaubtas |
| | „Bluetooth“ | | Akumulatorius |
| | „WiFi“ ryšys | | Pagrindinis akumulatorius |
| | „WiFi“ signalo stiprumas | | Pasirinkti |
| | Klaida | | Laikmenos tiekimas |


Spausdintuvų valymas



Sritis	Valymo būdas	Intervalas
Spausdinimo galvutė		Pakeitus penkis laikmenos ritinius (arba dažniau, jei reikia). Naudojant laikmeną be siūlių, valyti reikia po kiekvieno laikmenos ritinio.
Velenėlio paviršius		Pakeitus penkis laikmenos ritinius (arba dažniau, jei reikia). Naudojant laikmeną be siūlių, valyti reikia dažniau, t. y. po kiekvieno laikmenos ritinio.
Grandiklis (tik įrenginiai be siūlių)		Pakeitus penkis laikmenos ritinius (arba dažniau, jei reikia).
Nuplėšiama juostelė		Kai reikia
Išorė		Kai reikia
Vidus		Kai reikia
Įrenginių su veleniniais ritiniais be siūlių išorė		Pakeitus penkis laikmenos ritinius (arba dažniau, jei reikia).


Priedai

Kortelių su magnetine juoste skaitytuvas




Priedai (tęsinys)

Rankinis dirželis (BT16899-1)



Dirželis per petį (BT11132-1)




Minkštas dėklas (P1063406-037/-038)



Priedai (tęsinys)

Spaustukas prie diržo



Visą priedų sąrašą žr. ZQ500 serijos naudotojo vadove (dalies numeris P1070599-001) svetainėje: www.zebra.com/manuals.



Išsami ir naujausia spausdintuvų dokumentacija, pateikta ZQ500 serijos naudotojo vadove, kurį galite rasti svetainėje: www.zebra.com/manuals.

Produktų palaikymas

„Zebra Technologies Corporation“
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A. (JAV)
Tel. +1 847-634-6700
Tel. +1 866-230-9494 (tik JAV)



„Zebra Technologies Europe Limited“
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK (JK)
Tel. +44 (0) 1628 556000



„Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.“
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Tel. +011-65 6858 0722



„Zebra Technologies Corporation“
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA (JAV)
Tel. +1 847-634-6700 arba +1 800-423-0442