



ZEBRA® Seria ZQ500™

Imprimante mobile

Ghid de pornire rapidă

Cuprins

Conținutul pachetului	3
Prezentare generală.....	4
Eliminarea și instalarea acumulatorului	6
Încărcarea acumulatorului inteligent	7
UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)	7
Încărcător Smart Charger-2 (SC2) pentru un acumulator (P1031365-063).....	8
Adaptor de alimentare cu c.a. (inclus în pachet: cod produs P1031365-XXX)	9
Suport pentru autovehicul (P1063406-029)	10
Stație de alimentare cu 4 compartimente (P1063406-027)	10
Încărcarea suportului (ZQ510 afișat)	11
Comunicația cu imprimanta	12
Prin computer	12
Prin Bluetooth (NFC)	12
Prin BT/WLAN.....	12
Comenzile imprimantei	13
Curățarea imprimantei.....	14
Accesorii	15
Cititor de card magnetic	15
Accesorii (continuare)	16
Curea de mână (BT16899-1).....	16
Curea de umăr (BT11132-1)	16
Carcasă din material moale (P1063406-037/-038).....	16
Accesorii (continuare)	17
Clemă pentru curea.....	17
Asistență pentru produs	18








Consultați întotdeauna foaia de date cu Informații importante despre siguranță care însoțește fiecare imprimantă și Buletinul tehnic care însoțește fiecare set de acumulatori. Aceste documente descriu în amănunt procedurile, pentru a asigura o fiabilitate și siguranță maxime în timpul lucrului cu această imprimantă.





Imprimanta funcționează cu:

**Certificări:**


Conținutul pachetului



Prezentare generală



Eliminarea și instalarea acumulatorului




Încărcarea acumulatorului inteligent

UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)

The diagram shows the UCLI72-4 Quad Charger, a device with four charging slots. It includes a power cord connected to a wall outlet and a USB cable connected to a device. The charger has four status LEDs (orange, green, and two others) and a power button. The table below explains the LED status indicators.

Orange LED	Green LED	Battery Icon
Aprins	Stins	Se încarcă
Aprins	Intermitent	Încărcat 80% (se poate utiliza)
Stins	Aprins	Încărcat complet
Intermitent	Stins	Eroare

Încărcător Smart Charger-2 (SC2) pentru un acumulator (P1031365-063)




Stare încărcare 	Încărcat complet	Se încarcă	Nedisponibil	Eroare
Stare acumulator 	Bună	Capacitate diminuată	A depășit durata utilă de funcționare	Imposibil de utilizat - înlocuiți acumulatorul



Când încărcătorul SC2 este conectat, dar nu există niciun acumulator, indicatorul LED al stării de încărcare va fi verde.

Adaptor de alimentare cu c.a. (inclus în pachet: cod produs P1031365-XXX)



(Ușa din cauciuc nu este vizibilă)





Acumulatorul este livrat descărcat. Îndepărtați ambalajul de protecție al acumulatorului și încărcați-l complet înainte de prima utilizare.




Cu toate că acumulatorul se poate încărca în timpul utilizării imprimantei, timpul de încărcare va crește.





**Suport pentru autovehicul
(P1063406-029)**



**Stație de alimentare
cu 4 compartimente
(P1063406-027)**




Încărcarea suportului (ZQ510 afișat)



Comunicația cu imprimanta


Prin computer



Prin Bluetooth (NFC)



Prin BT/WLAN




Comenzile imprimantei




- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| | Alimentare
LED verde: Baterie încărcată/Redresor în uz | | Date |
| | Alimentare
LED galben constant: Se încarcă
LED galben intermitent: Stand-by | | Suporturi |
| | Alimentare
LED roșu: Eroare la încărcarea bateriei | | Capac deschis |
| | Bluetooth | | Acumulator |
| | Conexiune WiFi | | Redresor |
| | Putere semnal WiFi | | Selectare |
| | Eroare | | Alimentare cu suport de imprimare |


Curățarea imprimantei




Pix de curățare Zebra




70% alcool izopropilic










Perie




Suflare




Zonă	Metodă de curățare	Interval
Cap de imprimare		După fiecare cinci role (sau mai des, dacă este necesar). Când se utilizează suporturi fără strat de susținere, este necesară curățarea după fiecare rolă.
Suprafață de antrenare		După fiecare cinci role (sau mai des, dacă este necesar) suporturile fără strat de susținere necesită o curățare mai frecventă, de ex., după fiecare rolă.
Componentă de răzuire (Doar în cazul unităților fără strat de susținere)		După fiecare cinci role (sau mai des, dacă este necesar)
Bară de separare		După cum este necesar
Exterior		După cum este necesar
Interior		După cum este necesar
Interior unități cu cilindri fără strat de susținere		După fiecare cinci role (sau mai des, dacă este necesar)

Accesorii


Cititor de card magnetic




1.



2.




3.




4.

Accesorii (continuare)

Curea de mână (BT16899-1)



Curea de umăr (BT11132-1)




Carcasă din material moale (P1063406-037/-038)



Accesorii (continuare)

Clemă pentru curea



Pentru o listă completă a accesoriilor, consultați Ghidul utilizatorului pentru seria ZQ500 (cod produs P1070599-001) pe www.zebra.com/manuals.



Documentația completă și actualizată a imprimantelor este oferită în Ghidul utilizatorului pentru seria ZQ500 disponibil la: www.zebra.com/manuals.

Asistență pentru produs

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069, S.U.A.
Tel.: +1 847.634.6700
Tel.: +1 866.230.9494 (doar S.U.A.)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, Marea Britanie
Tel.: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Biroul regional de vânzări pentru Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
Tel.: +011/65 6858 0722



Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 S.U.A.
Tel.: +1 847.634.6700 sau +1 800.423.0442