



# **ZEBRA® ZQ500™ Series**

## **Mobilné tlačiarne**

### **Príručka rýchleho spustenia**

Obsah

Obsah balenia ..... 3

Prehľad ..... 4

Vybratie a vloženie batérie ..... 6

Nabíjanie inteligentnej batérie ..... 7

UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) ..... 7

Nabíjačka Smart Charger-2 (SC2) - nabíjačka na jeden komplet batérií (P1031365-063) ..... 8

Napájací adaptér AC (súčasť súpravy č/d P1031365-XXX) ..... 9

Kolíška do vozidla (P1063406-029) ..... 10

Nabíjacia stanica so 4 pozíciami (P1063406-027)..... 10

Zakladanie médií (zobrazený model ZQ510) ..... 11

Prenosy tlačiarne ..... 12

Prostredníctvom počítača..... 12

Prostredníctvom Bluetooth (NFC) ..... 12

Prostredníctvom BT/WLAN ..... 12

Ovládacie prvky tlačiarne ..... 13

Čistenie tlačiarne ..... 14

Príslušenstvo ..... 15

Čítačka mag. kariet ..... 15

Príslušenstvo - pokračovanie ..... 16

Popruh na ruku (BT16899-1)..... 16

Popruh na rameno (BT11132-1)..... 16

Mäkké puzdro (P1063406-037/-038) ..... 16

Príslušenstvo - pokračovanie ..... 17

Spona na prichytenie na opasok..... 17

Podpora produktu..... 18

Vždy si pozrite Kartu dôležitých bezpečnostných údajov, ktorá je dodávaná s každou tlačiarňou, a Technický vestník dodávaný s každým balením batérií. Tieto dokumenty obsahujú podrobné postupy na dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti a bezpečnosti pri používaní tejto tlačiarne.

Kompatibilné s:

Certifikácia:

str. 2



P1064720-291 Úprava A

Obsah balenia


P1064720-291 Úprava A

str. 3

Prehľad






**Vybratie a vloženie batérie**










**Nabíjanie inteligentnej batérie**

**UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)**

		
Svieti	Nesvieti	Dobíja sa
Svieti	Bliká	Nabitá na 80 % (je možné používať)
Nesvieti	Svieti	Plne nabitá
Bliká	Nesvieti	Chyba

Nabíjačka Smart Charger-2 (SC2) - nabíjačka na jeden komplet batérií (P1031365-063)




				
Stav nabitia	Plne nabité	Dobíja sa	Nie je k dispozícii	Chyba
				
Stav batérie	Dobrý	Znížená kapacita	Po užitočnej životnosti	Nepoužiteľná - vymeňte batériu
				



Ak pripojíte nabíjačku SC2 bez vloženéj batérie, indikátor stavu nabitia bude svietiť na zeleno.

Napájací adaptér AC (súčasť súpravy č/d P1031365-XXX)



(gumový kryt nie je zobrazený)





Batérie sú dodávané vo vybitom stave. Dajte dole ochranný obal z batérií, a pred prvým použitím ich úplne nabite.




Batérie je možné nabíjať aj počas používania tlačiarne, avšak čas potrebný na nabitie sa za týchto podmienok predĺži.







**Kolíška do vozidla  
(P1063406-029)**



**Nabíjacia stanica  
so 4 pozíciami  
(P1063406-027)**




## Zakladanie médií (zobrazený model ZQ510)




Prenosy tlačiarne


Prostredníctvom počítača



Prostredníctvom Bluetooth (NFC)



Prostredníctvom BT/WLAN



Made for  
iPod iPhone iPad




Ovládacie prvky tlačiarne




- |  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
|  | Napájanie<br>Kontrolka LED svieti na zeleno: Batéria nabitá/<br>Používa sa eliminátor batérie     |  | Dáta               |
|  | Napájanie<br>Kontrolka LED svieti na žltó: Dobíja sa<br>Kontrolka LED bliká na žltó: Režim spánku |  | Médium             |
|  | Napájanie<br>Kontrolka LED svieti na červeno: Chybná batéria                                      |  | Otvorený kryt      |
|  | Bluetooth   |  | Batéria            |
|  | Pripojenie WiFi   |  | Eliminátor batérie |
|  | Sila signálu WiFi   |  | Vybrať             |
|  | Chyba   |  | Posun médií        |


Čistenie tlačiarne




Čistiace pero Zebra




70 % izopropylalkohol










Kefka




Stlačený vzduch




Oblasť	Spôsob čistenia	Interval
Tlačová hlava		Po každých piatich kotúčoch média (alebo častejšie, ak je to potrebné). Ak je použitý typ média bez podkladu, čistenie je nutné po každom kotúči média.
Povrch valčeka		Po každých piatich kotúčoch média (alebo častejšie, ak je to potrebné). Média bez podkladu vyžadujú častejšie čistenie, t. j. po každom kotúči.
Skrejper (iba modely na tlač bez podkladu)		Po každých piatich kotúčoch média (alebo častejšie, ak je to potrebné).
Lišta na odtrhnutie		Podľa potreby
Exteriér		Podľa potreby
Interiér		Podľa potreby
Interiér modelov s valčekmi na tlač bez podkladu		Po každých piatich kotúčoch média (alebo častejšie, ak je to potrebné).

Príslušenstvo


Čítačka mag. kariet




1.



2.



3.




4.




Príslušenstvo - pokračovanie

Popruh na ruku (BT16899-1)



Popruh na rameno (BT11132-1)




Mäkké puzdro (P1063406-037/-038)



Príslušenstvo - pokračovanie

Spona na prichytenie na opasok



Úplný zoznam príslušenstva nájdete v Používateľskej príručke pre tlačiarne radu ZQ500 Series (č/d P1070599-001) na adrese [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).



Úplná a aktuálna dokumentácia k tlačiarňam je k dispozícii v Používateľskej príručke pre tlačiarne radu ZQ500 Series, ktorú nájdete na adrese: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## Podpora produktu

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.  
T: +1 847.634.6700  
T: +1 866.230.9494 (iba USA)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, UK  
T: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Regional Sales Office-Asia/Pacific  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapore 068895  
T: +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
T: +1 847.634.6700 alebo +1 800.423.0442