



# **ZEBRA® ZQ500™ Serisi**

## **Mobil Yazıcılar**

## **Hızlı Başlangıç Kılavuzu**

## İçindekiler

<b>Kutudakiler.....</b>	<b>3</b>
<b>Genel bakış.....</b>	<b>4</b>
<b>Pilin Çıkarılması ve Takılması.....</b>	<b>6</b>
<b>Akıllı Pilin Şarjı .....</b>	<b>7</b>
<b>UCL172-4 Quad Charger (AC18177-5) .....</b>	<b>7</b>
<b>Akıllı Şarj Aleti-2 (SC2) Tek Pil Şarj Aleti (P1031365-063).....</b>	<b>8</b>
<b>AC Güç Adaptörü (p/n P1031365-XXX kitinin içinde) .....</b>	<b>9</b>
<b>Yazıcı Tutucusu (P1063406-029) .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Yuvalı Güç İstasyonu (P1063406-027) .....</b>	<b>10</b>
<b>Medya Yükleme (ZQ510 Gösteriliyor) .....</b>	<b>11</b>
<b>Yazıcı İletişimleri.....</b>	<b>12</b>
<b>Bir Bilgisayar aracılığıyla .....</b>	<b>12</b>
<b>Bluetooth (NFC) aracılığıyla .....</b>	<b>12</b>
<b>BT/WLAN aracılığıyla.....</b>	<b>12</b>
<b>Yazıcı Kontrolleri .....</b>	<b>13</b>
<b>Yazıcının Temizlenmesi .....</b>	<b>14</b>
<b>Aksesuarlar .....</b>	<b>15</b>
<b>Mag Kart Okuyucu.....</b>	<b>15</b>
<b>Aksesuarlar devamı .....</b>	<b>16</b>
<b>EI Askısı (BT16899-1).....</b>	<b>16</b>
<b>Omuz Askısı (BT11132-1) .....</b>	<b>16</b>
<b>Yumuşak Kılıf (P1063406-037/-038) .....</b>	<b>16</b>
<b>Aksesuarlar devamı .....</b>	<b>17</b>
<b>Kayış Klipsi .....</b>	<b>17</b>
<b>Ürün Destek .....</b>	<b>18</b>



**Tüm yazıcılar ile birlikte gönderilen Önemli Güvenlik Bilgi veri sayfasına ve tüm pil takımları ile birlikte gönderilen Teknik Şartnameye daima bakın. Bu belgeler, yazıcıyı kullanırken maksimum dayanıklılık ve güvenilirliği sağlamayacak prosedürü detaylandırır.**









**Destekledikleri:**




**Onayladıkları:**





## Kutudakiler




## Genel bakış




1. Merdane Silindiri
2. Siyah Çubuk Sensörü
3. Medya Destek Diskleri
4. Yırtma Çubuğu
5. Medya Kapak Düğmesi
6. Medya Kapağı
7. Yazıcı Kafası
8. Boşluk Sensörü
9. Bileklik Mevkii
10. USB Port
11. DC Girişi
12. Güç Düğmesi
13. Kontrol Paneli
14. Kayış Kapağı
15. Seçme Düğmesi
16. Kağıt Besleme Düğmesi



- |  |  |
|--|--|
| 17. Pili                               | 20. MAC Adres Etiketleri                       |
| 18. Yerleştirme Bağlantıları/<br>Kapak | 21. Montaj Noktaları                           |
| 19. Kare Kod                           | 22. <b>Zebra Print Touch™</b><br>Simgesi (NFC) |







## Pilin Çıkarılması ve Takılması




## Akıllı Pil Şarjı

### UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)



		
On (Açık)	Off (Kapalı)	Şarj oluyor
On (Açık)	Yanıp Sönüyor	%80 dolduruldu (kullanmak için uygun)
Off (Kapalı)	On (Açık)	Tamamen Şarj Oldu
Yanıp Sönüyor	Off (Kapalı)	Hata

## Akıllı Şarj Aleti-2 (SC2) Tek Pil Şarj Aleti (P1031365-063)




<b>Şarj Durumu</b> 	Tamamen Şarj Oldu	Şarj oluyor	Mevcut Değil	Hata
<b>Pil Sağlığı</b> 	İyi	Kapasitesi Düşmüş	Kullanım Ömrü Sona Ermiş	Kullanılamaz-Pili Değiştirin



**Pil yokken SC2 takılı ise, Şarj Durumu LED göstergesi yeşil yanar.**

## AC Güç Adaptörü (p/n P1031365-XXX kitinin içinde)



(Plastik kapak görünmüyor)





**Piller şarj edilmemiş olarak sevk edilir. Koruyucu ambalajından pilleri çıkarın ve ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.**




**Yazıcıyı kullanırken pili şarj etmek mümkündür; ancak, bu durumda şarj süresi uzayacaktır.**







**Yazıcı Tutucusu  
(P1063406-029)**



**4 Yuvalı Güç İstasyonu  
(P1063406-027)**




## Medya Yükleme (ZQ510 Gösteriliyor)




## Yazıcı Bağlantıları


### Bir Bilgisayar aracılığıyla



### Bluetooth (NFC) aracılığıyla




### BT/WLAN aracılığıyla



Made for  
iPod iPhone iPad



## Yazıcı Kontrolleri



Güç  
Yeşil LED: Pil Şarj Edildi/Pili Devre Dışı  
Bırakan Aygıt kullanımda



Güç  
Devamlı Sarı LED: Şarj oluyor  
Yanıp Sönen Sarı LED: Uyku Modu



Güç  
Kırmızı LED: Pil Arızası



Bluetooth



WiFi Bağlantısı



WiFi Sinyal Gücü



Hata



Veri



Medya



Kapak Açık



Pil



Pili Devre Dışı Bırakan Aygıt




Seç



Medya Besleme


## Yazıcının Temizlenmesi



Alan	Temizleme Yöntemi	Zaman Aralıkları
Yazıcı Kafası		Beş medya dönüşünden sonra (veya gerekirse daha sık). Astarsız medya kullanılırken, her medya dönüşünden sonra temizlenmesi gerekir.
Merdane Yüzeyi		Her beş medya rulosundan sonra (veya gerekirse daha sık) Astarsız medya, her dönüş sonrasında gibi daha sık temizlik gerektirir.
Tutucu (Yalnızca astarsız cihazlarda)		Her beş medya dönüşünden sonra (veya gerekirse daha sık).
Yırtma çubuğu		Gerektiğinde
Harici		Gerektiğinde
Dahili		Gerektiğinde
Astarsız Merdanelere sahip birimlerin içi		Her beş medya dönüşünden sonra (veya gerekirse daha sık).

## Aksesuarlar


### Mag Kart Okuyucu






## Aksesuarlar devamı

### El Askısı (BT16899-1)



### Omuz Askısı (BT11132-1)




### Yumuşak Kılıf (P1063406-037/-038)



## Aksesuarlar devamı

### Kayış Klipsi



Aksesuarların tam listesini görebilmek için lütfen [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals) sayfasından ZQ500 Serisi Kullanıcı Kılavuzu'na (p/n P1070599-001) bakın.




Yazıcılar için ZQ500 Serisi Kullanıcı Kılavuzu tarafından sağlanan tam ve güncel belgeler aşağıdaki adreste mevcuttur: [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals).

## Ürün Destek

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069 ABD  
Tel: +1 847.634.6700  
Tel: +1 866.230.9494 (yalnızca ABD)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, Birleşik Krallık  
Tel: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.  
Regional Sales Office-Asia/Pacific  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapur 068895  
Tel: +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 ABD  
Tel: +1 847.634.6700 ya da +1 800.423.0442