



# **ZEBRA® ZQ500™ 系列**

## **行動印表機**

## 快速入門指南

目錄

包裝盒內容物 .....	3
概述 .....	4
取出和裝入電池 .....	6
為智慧型電池充電.....	7
<b>UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5).....</b>	<b>7</b>
<b>智慧型充電器-2 (SC2) 單槽電池充電器 (P1031365-063) .....</b>	<b>8</b>
<b>交流電源配接器 (包含在套件 p/n P1031365-XXX).....</b>	<b>9</b>
<b>工具底座 (P1063406-029) .....</b>	<b>10</b>
<b>四孔充電插槽 (P1063406-027) .....</b>	<b>10</b>
裝入耗材 ( <b>ZQ510 顯示</b> ) .....	<b>11</b>
印表機通訊.....	<b>12</b>
透過電腦.....	12
透過藍牙 ( <b>NFC</b> ).....	12
透過 <b>BT/WLAN</b> .....	12
印表機控制.....	<b>13</b>
清潔印表機.....	<b>14</b>
組件 .....	<b>15</b>
磁卡讀卡機 .....	15
組件內容 .....	<b>16</b>
手提帶 ( <b>BT16899-1</b> ) .....	16
肩帶 ( <b>BT11132-1</b> ).....	16
軟質保護套 ( <b>P1063406-037/-038</b> ).....	16
組件內容 .....	<b>17</b>
皮帶夾 .....	17
產品支援 .....	<b>18</b>

!


務必參閱每台印表機隨附的「重要安全資訊」資料表和每個電池組隨附的「技術公報」。這些文件詳細說明使用程序，以確保在使用本印表機時可獲得最高的可靠性和安全性。



適用於：

Made for  
iPod iPhone iPad


認證：

包裝盒內容物








取出和裝入電池




為智慧型電池充電

**UCLI72-4 Quad Charger (AC18177-5)**

		
亮起	熄滅	充電中
亮起	閃耀	已完成 80% 充電 (可使用)
熄滅	亮起	已完成充電
閃耀	熄滅	故障

智慧型充電器-2 (SC2) 單槽電池充電器 (P1031365-063)




充電狀態 	完全充電	充電中	N/A	故障
電池健康狀態 	良好	電力已減損	超過使用期限	無法使用-請更換電池



若 SC2 已接上電源但未置入電池時，充電狀態 LED 會呈現綠色

交流電源配接器 (包含在套件 p/n P1031365-XXX)



未顯示橡膠門





電池在出貨時為未充電狀態。請從保護包裝移除電池組，並在第一次使用前完全充電。




使用印表機時也可充電電池，但在此情況下充電時間將會增加。







工具底座  
(P1063406-029)




四孔充電插槽  
(P1063406-027)




# 裝入耗材 (ZQ510 顯示)




透過電腦



透過藍牙 (NFC)



透過 BT/WLAN




Made for  
iPod iPhone iPad




- 電源  
綠色 LED：電池已充電/代用電池使用中
- 電源  
恆亮黃色 LED：充電中  
閃爍黃色 LED：睡眠模式
- 電源  
紅色 LED：電池故障
- 藍牙
- WiFi 連線
- 無線訊號強度
- 錯誤

- 資料
- 耗材
- 蓋子開啟
- 電池
- 代用電池
- 選取
- 耗材送入


清潔印表機




Zebra 清潔筆




70% 異丙醇










毛刷




吹風




區域	清潔方式	間隔
印字頭		每使用五捲耗材之後 (或是如有必要，次數可更頻繁)。使用無襯墊耗材時，每使用完一捲耗材，都必須進行潔工作。
滾筒表面		每使用五捲耗材之後 (或是如有必要，次數可更頻繁)。無襯墊耗材必須經常清潔，例如：每使用完一捲後。
刮刀 (僅供無襯墊單位使用)		每使用五捲耗材之後 (或是如有必要，次數可更頻繁)。
撕斷桿		視需要進行
外部		視需要進行
內部		視需要進行
無襯墊滾筒與內部單位		每使用五捲耗材之後 (或是如有必要，次數可更頻繁)。

組件


磁卡讀卡機




1.



2.



3.




4.




組件內容

手提帶 (BT16899-1)



肩帶 (BT11132-1)




軟質保護套 (P1063406-037/-038)



組件內容

皮帶夾



欲取得完整的組件清單，請參閱 **ZQ500** 系列使用者指南 (p/n **P1070599-001**)，網址為 [www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals)。



**ZQ500** 系列使用者指南提供最新的印表機完整文件，可自以下網址取得：  
[www.zebra.com/manuals](http://www.zebra.com/manuals)。

## 產品支援

Zebra Technologies Corporation  
475 Half Day Rd., Suite 500  
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.  
T : +1 847.634 6700  
T : +1 866.230.9494 (限美國地區)



Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow  
Millboard Road  
Bourne End  
Buckinghamshire SL8 5XF, UK  
T : +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.  
地區銷售辦事處-亞太地區  
71 Robinson Road #05-02/03  
Singapore 068895  
T : +011/65 6858 0722



**Zebra Technologies Corporation**  
475 Half Day Road, Suite 500  
Lincolnshire, IL 60069 USA  
T : +1 847.634.6700 或 +1 800.423.0442