


# MC919Z

## Kurzübersicht

<http://www.zebra.com/mc919Z>


Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen

## EINLEGEN DES AKKUS




IM ARBEITSBEREICH ANBRINGEN


### Vorderansicht





### Entnehmen des Akkus




### Entnehmen des Eingabestiftes



## ANBRINGEN DES MONTIERBAREN ZUBEHÖRS



Kabeladaptermodul




Daten  
Stromanschluss


Magnetstreifenleser

## LADLEANWEISUNGEN


⦿ = LED-Anzeige    Langsames Blinken = Normaler Ladevorgang    Gelbes Dauerlicht = Vollständig geladen    Schnelles Blinken = Ladefehler



Vierfach-Ladegerät für Ersatzakku



Einzel-Ladestation (seriell und USB)




Vierfach-Ladestationen


Ladestation ohne Funkmodul und Ethernet-Ladestation

# OPTIMALE POSITIONEN FÜR SCANNEN UND BILDERFASSUNG


## Laserscannen



## Standardreichweite bei der Bilderfassung





## Große Reichweite bei der Bilderfassung



## OPTIMALE AUFRECHTE KÖRPERHALTUNG



## HANDGELENKÜBERDEHNUNG VERMEIDEN




ZWISCHEN LINKER UND RECHTER HAND WECHSELN  
PAUSEN EINLEGEN UND AUFGABEN ABWECHSELND AUSFÜHREN

## OPTIMALE KÖRPERHALTUNG

### Scannen niedriger Objekte

Abwechselnd auf linkes und  
rechtes Knie stützen



Abwechselnd mit rechter und linker Hand



### Scannen hoher Objekte

Verwenden Sie eine Leiter



Sie sollten Pausen einlegen  
und Ihre Aufgabe regelmäßig  
wechseln



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.  
Zebra und die Zebrakopf-Grafik sind eingetragene Marken von ZIH Corp.  
Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc.,  
einem Unternehmen von Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-152191-02DE Rev A – Februar 2015



<http://www.zebra.com/mc919z>

# MC919Z

Handbuch für den empfohlenen Einsatz