

MC919Z


Guida introduttiva

<http://www.zebra.com/mc919z>


Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente

INSERIMENTO DELLA BATTERIA


Vista anteriore





Rimozione della batteria




Estrazione dello stilo



INSTALLAZIONE ACCESSORI SNAP-ON




Modulo adattatore per cavo




Letture di carte magnetiche

ISTRUZIONI DI RICARICA


⊙ = Posizione dell'indicatore LED Lampeggio lento = Ricarica normale Giallo fisso = Ricarica completata Lampeggio rapido = Errore di ricarica



Caricabatteria di riserva a quattro slot



Base di ricarica seriale/USB a uno slot




Basi di ricarica a quattro slot
Base di sola ricarica e base Ethernet


AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO

POSIZIONI OTTIMALI DI IMAGING E SCANSIONE



Scansione laser



Imaging della portata standard





Imaging della portata estesa



POSIZIONE OTTIMALE ERETTA DEL CORPO



EVITARE DI CREARE ANGOLI ESTREMI CON IL POLSO



POSIZIONE OTTIMALE DEL CORPO

Scansione bassa

Alternare il ginocchio sinistro e quello destro



Alternare la mano sinistra e quella destra



Scansione alta

Utilizzare una scala



Si raccomanda di effettuare delle pause e alternare le attività lavorative

AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra e l'immagine della testa di zebra sono marchi registrati di ZIH Corp.
Il logo di Symbol è un marchio registrato di Symbol Technologies, Inc.,
una società Zebra Technologies. © 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-152191-02IT Rev. A - Febbraio 2015



<http://www.zebra.com/mc919z>

MC919Z

Guida all'utilizzo ottimale