



RFD5500

Osnovne upute




ZNAČAJKE

Pogled sprijeda




- 1 Zasun
- 2 Okidač
- 3 Gumb za otpuštanje
- 4 LED indikator punjenja
- 5 LED indikator statusa
- 6 Antena
- 7 Jezičac baterije

Pogled s lijeve strane



Pogled s desne strane



Uvod


Uz RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom RFD5500 uređaj MCXX dobiva RFID dršku u obliku pištolja s okidačem za skeniranje. RFD5500 može se koristiti za sve RFID primjene, a pruža veću udobnost prilikom upotrebe terminala za opsežno skeniranje duže vrijeme.

Na mobilno računalo instalirajte softver za RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom

Kako biste RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom RFD5500 mogli koristiti s uređajem MCXX, potrebno je instalirati softver. Preuzmite datoteku sa softverom za RFID dršku s kliznim mehanizmom s web-mjesta centra za podršku tvrtke Zebra: www.zebra.com/support. Slijedite upute isporučene uz softver i instalirajte datoteku pomoću značajke ActiveSync. Upute za instalaciju softvera potražite u korisničkom priručniku za mobilno računalo.

Umetanje baterije

1. Umetnite bateriju, najprije krajem s priključkom, u odjeljak za bateriju.
2. Pritisnite bateriju dok jezičac baterije ne sjedne na mjesto.




Vađenje baterije

1. Otvorite jezičac baterije na donjem dijelu RFID drške s kliznim priključnim mehanizmom.
2. Izvadite bateriju.




Umetanje mobilnog računala u RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom

Gurajte uređaj MCXX u RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom dok ne sjedne na mjesto. MCXX se pomoću zasuna pričvršćuje za RFID dršku s kliznim priključnim mehanizmom.



Vađenje mobilnog računala iz RFID drške s kliznim priključnim mehanizmom

Kako biste odvojili MCXX, pritisnite gumb za otpuštanje i povucite MCXX prema naprijed i gore.




SOFTVER I SKENIRANJE

Skeniranje

Skeniranje crtičnih kodova:

1. Pokrenite aplikaciju za skeniranje na uređaju MCXX.
2. Usmjerite MCXX prema crtičnom kodu.
3. Pritisnite okidač na dršci. Uključit će se LED indikator skeniranja/dekodiranja i začut ćete zvuk koji naznačuje uspješno dekodiranje.

Detaljne informacije o funkcijama skenera mobilnog računala potražite u korisničkom priručniku za MCXX.




Punjenje i komunikacija

RFID drška s kliznim priključnim mehanizmom može se koristiti za punjenje uređaja MCXX i komunikaciju s glavnim računalom uz pomoć USB kabela za punjenje/postolja ili povezivanjem s perifernom jedinicom.

Upotreba USB kabela za punjenje i komunikaciju


Za punjenje baterije uređaja MCXX ili komunikaciju s glavnim računalom dok se MCXX nalazi u RFID dršci s kliznim priključnim mehanizmom povežite USB kabel za punjenje na sljedeći način:



LED indikator punjenja

Sporo treperi = normalno punjenje | Svijetli žutom bojom = baterija napunjena

PUNJENJE I KOMUNIKACIJA



Više informacija o modelu RFD5500

Najnoviju verziju ovih uputa i informacije o proizvodu možete pronaći na web-mjestu tvrtke Zebra:
<http://www.zebra.com/support>.

Servis

Prije upotrebe uređaj treba konfigurirati kako bi mogao raditi s vašim mobilnim uređajem u svrhu pokretanja aplikacija.

Ako imate problema s upotrebom opreme, obratite se službi za tehničku ili sistemsku podršku. U slučaju problema s opremom oni će se obratiti centru za podršku tvrtke Zebra: <http://www.zebra.com/support>.

Jamstvo

Cijelu izjavu o jamstvu za hardverske proizvode tvrtke Zebra potražite na web-stranici:
<http://www.zebra.com/warranty>.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Riječ Zebra i grafički prikaz glave zebre registrirani su zaštitni znakovi tvrtke ZIH Corp. Logotip Symbol registrirani je zaštitni znak tvrtke Symbol Technologies, Inc., koja je dio tvrtke Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72E-164131-02HR prerađeno izdanje A – ožujak 2015




DODATNA OPREMA


USB postolje s jednim ležištem




Punjač s četiri ležišta za bateriju MCXX uređaja




Kabel samo za punjenje




USB kabel/kabel za punjenje



Postolje samo za punjenje s četiri ležišta




Punjač s četiri ležišta za bateriju RFID uređaja




Napomena: RFID drška s kliznim priključnim mehanizmom može se puniti bez povezanog mobilnog uređaja.

<http://www.zebra.com/RFD5500>

Rad RFID uređaja



Optimalni položaji za skeniranje




NAIZMJENCE KORISTITE LIJEVU I DESNU RUKU
PREPORUČUJE SE UZIMANJE PAUZA I IZMJENA REDOSLIJEDA ZADATAKA

OPTIMALAN POLOŽAJ TIJELA PRILIKOM UPOTREBE RFID UREĐAJA

Optimalan uspravan položaj tijela



Optimalan položaj tijela za skeniranje u niskom položaju



Optimalan položaj tijela za skeniranje s visokog položaja



Koristite ljestve

Preporučuje se uzimanje pauza i izmjena redoslijeda zadataka



Naizmjenice koristite lijevu i desnu ruku



NEMOJTE PREVIŠE SAVIJATI ZGLOB

