

CREATING A WINDOWS® 7 RECOVERY DRIVE FOR J-Series, CL-Series, C5/F5-Series, and R12 TABLET PCs

Overview

This document provides instructions for creating a Windows® 7 recovery drive for the Motion Computing® J-Series, CL-Series, C5/F5-Series, and R12 Tablet PCs. You should create a recovery drive if you ever need to roll back your Tablet PC to a predetermined state.

Before you begin

You'll need a USB external hard disk, flash drive, DVDs, or a network drive where you want to save your files.

Create a recovery drive

To create a recovery drive:

1. From the Control Panel, select the **System and Security** category, then **Backup and Restore**.
2. Select **Create a system image** in the left navigation pane, then follow the instructions.

CRÉER UN SUPPORT DE RÉCUPÉRATION WINDOWS® 7 POUR LES TABLETTES PC J-Series, CL-Series, C5/F5-Series et R12

Présentation

Ce document propose des instructions pour créer un support de récupération Windows® 7 pour les tablettes J-Series, CL-Series, C5/F5-Series et R12 de Motion Computing®. Un support de récupération est utile si vous avez besoin de restaurer votre tablette PC à un état prédéterminé.

Avant de commencer

Vous aurez besoin d'un disque dur externe USB, d'une clé USB, de DVD ou d'un lecteur réseau pour sauvegarder vos fichiers.

Créer un support de récupération

Pour créer un support de récupération :

1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez la catégorie **Système et sécurité**, puis **Sauvegarder et restaurer**.
2. Sélectionnez **Créer une image système** dans le volet de navigation à gauche, puis suivez les instructions.

ERSTELLEN EINES WINDOWS® 7-WIEDERHERSTELLUNGSLAUFWERKS FÜR Tablet PCs der J-Serie, CL-Serie, C5/F5-Serie UND R12

Übersicht

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks für die Motion Computing® J-Serie, CL-Serie, C5te/F5te-Serie und R12 Tablet PCs unter Windows® 7. Wenn Sie den Tablet PC in einen vordefinierten Zustand zurückversetzen möchten, sollten Sie ein Wiederherstellungslaufwerks erstellen.

Vorbereitung

Sie brauchen eine externe USB-Festplatte, einen Speicherstick, DVDs oder ein Netzlaufwerk, auf der Sie die Dateien speichern können.

Erstellen eines Wiederherstellungslaufwerks

So erstellen Sie ein Wiederherstellungslaufwerk:

1. Wählen Sie in der Systemsteuerung **System und Sicherheit** und dann **Sichern und Wiederherstellen** aus.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Systemabbild erstellen** aus und befolgen Sie dann die Anweisungen.

CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE WINDOWS® 7 PARA LOS TABLET PC DE LA SERIE J, CL, C5/F5 y R12

Descripción general

Este documento proporciona instrucciones para crear una unidad de recuperación de Windows® 7 para los Tablet PC de la serie J, CL, C5/F5 y R12 de Motion Computing®. Es recomendable crear una unidad de recuperación por si alguna vez necesitara devolver su Tablet PC a un estado predeterminado.

Antes de empezar

Necesitará un disco duro externo USB, una unidad flash, discos DVD o una unidad de red donde guardar sus archivos.

Creación de una unidad de recuperación

Para crear una unidad de recuperación:

1. En el Panel de control, seleccione la categoría **Sistema y seguridad** y, a continuación, **Copias de seguridad y restauración**.
2. Seleccione **Crear una imagen de sistema** en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, siga las instrucciones.

CRIANDO UMA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DO WINDOWS® 7 PARA Tablet PCs J-Series, CL-Series, C5/F5-Series e R12

Visão Geral

Este documento fornece instruções para criar uma unidade de recuperação do Windows® 7 para o Tablet PCs Motion Computing® J-Series, CL-Series, C5/F5-Series e R12. É necessário criar uma unidade de recuperação se você precisar reestabelecer seu Tablet PC para um estado predeterminado.

Antes de iniciar

Você precisará de um disco rígido externo USB, uma unidade flash, DVDs ou uma unidade de rede onde deseja salvar seus arquivos.

Crie uma unidade de recuperação

Para criar uma unidade de recuperação:

1. No Painel de Controle, selecione **Sistema e Segurança** e, em seguida, selecione **Backup e Restauração**.
2. Selecione **Criar uma imagem do sistema** no painel de navegação à esquerda e siga as instruções.

© 2014 Motion Computing, Inc. Todos os direitos reservados. Motion e Motion Computing são marcas comerciais ou registradas da Motion Computing, Inc. nos EUA e em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

PN 024-02-0288-A01