




小心：请注意电池盖的方向。未能正确更换电池盖可能会造成设备损坏。

1. 将电池盖底面的卡舌与电池周围的插槽准确对齐。
2. 确保电池盖的倒角位于设备的左下角。



3. 小心地按下电池盖的四周边缘。确保电池盖正确装好。

