






重要提示：要安装软提手或肩带，需要先安装 ET80/ET85 保护套。保护套、软提手和肩带均单独出售。



保护套



带有绕线系绳的软提手



带有环扣的肩带


连接肩带时，首先将环扣连接到保护套上。

安装软提手或肩带环扣


以下步骤适用于软提手和肩带环扣的安装。

如果保护套已装在平板电脑上，请将保护套的左上角推离平板电脑，然后将平板电脑从保护套上取下。


1. 将保护套倒置，然后将软提手或肩带环扣的尖端拉到槽 1 中。




2. 将尖端从槽 2 中穿出。



3. 将尖端穿入槽 3。



4. 将尖端从槽 1 中完全拉出。




5. 对软提手的另一端或另一个肩带环扣重复第 1-4 步。将保护套装到平板电脑上后，提带将牢固固定到位。

将肩带连接到软提手上


单独使用软提手，或将肩带连接到软提手上。

1. 首先将软提手连接到保护套上。
2. 将肩带的两端夹入软提手上的环扣。




将肩带连接到保护套上

1. 首先将肩带环扣连接到保护套上。
2. 将肩带的两端夹入肩带环扣。




安装保护套

1. 将平板电脑的底部插入保护套的底部。



2. 将平板电脑的顶部推入保护套顶部。



拆下保护套

将保护套的左上角推离平板电脑，然后将平板电脑从保护套上取下。

