

# L10ax

Kurumsal Tablet



**ZEBRA**

## Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Windows®

2023/06/07

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markaları olup dünya genelinde birçok yetkili bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2023 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Belgede bilgileri verilen yazılım; lisans anlaşması veya gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanıma sunulmaktadır. Yazılım, yalnızca ilgili sözleşmelerin hükümleri uyarınca kullanılabilir veya kopyalanabilir.

Yasal açıklamalar veya mülkiyet bildirimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

YAZILIM: [zebra.com/linkoslegal](https://zebra.com/linkoslegal).

TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR: [zebra.com/copyright](https://zebra.com/copyright).

PATENT: [ip.zebra.com](https://ip.zebra.com).

GARANTİ: [zebra.com/warranty](https://zebra.com/warranty).

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: [zebra.com/eula](https://zebra.com/eula).

## Kullanım Koşulları

### Mülkiyet Bildirimi

Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") özel mülkiyetindeki bilgileri içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Özel mülkiyetteki bu bilgiler, Zebra Technologies'in açık ve yazılı izni olmadan başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa edilemez.

### Ürün Geliştirmeleri

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

### Sorumluluk Reddi

Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir. Zebra Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları reddeder.

### Sorumluluğun Sınırlandırılması

Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde ve teslim edilmesinde yer alan hiçbir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme kârı kaybı, işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış olması durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya netice kabilinden doğan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

## Yapılandırmalar

Bu kılavuzda L10ax, özel olarak not edildiği yerler dışında tüm yapılandırmaları ifade eder. L10ax platformunda iki form faktörü vardır. Her biri diğerinden farklıdır.

- XPAD, entegre sert koluyla ayırt edilir. Kolda entegre barkod okuyucu, iki programlanabilir düğme ve ön hoparlör için alan bulunur.
- XSLATE'in kolu yoktur ancak onun dışında XPAD ile aynıdır.

## XSLATE L10ax Özellikleri

XSLATE L10ax tablette iki mikrofon, ortam ışığı sensörü (ALS), 2 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel arka kamera ve diğer özellikler bulunur. XPAD tabletin kolu hariç, bu özelliklerin çoğu XPAD tabletin aynı bölümünde bulunur.


### Önden Görünüm



|   |                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mikrofon dizisi ön kısma bakan iki dijital mikrofondan oluşur.                                                                       |
| 2 | Windows Hello kızılötesi (IR) aydınlatıcı, Windows Hello yüz kimlik doğrulaması sırasında yüzünüzü kızılötesi ışıkla aydınlatır.     |
| 3 | 2 megapiksel ön kamera, ayarlarda etkinleştirilmişse Full HD çözünürlüğe sahiptir. Resmin boyutunu ve kalitesini ayarlayabilirsiniz. |
| 4 | Kamera etkinleştirildiğinde Kamera LED'i beyaz renkte yanar.                                                                         |
| 5 | İsteğe bağlı parmak izi sensörü biyometrik kimlik doğrulama sağlar.                                                                  |
| 6 | Güç LED'i, tabletin geçerli güç durumunu gösterir.                                                                                   |

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Pil LED'i, pilin şarj durumunu gösterir.                                                                |
| 8  | Sıfırlama anahtarı, tableti kapanmaya zorlamanızı sağlar. Kalem ucuyla erişim sağlayın.                 |
| 9  | İşletim sistemi ve yazılımla etkileşim için standart araç olarak dokunmatik ekran kullanılır.           |
| 10 | Giriş düğmesi, Giriş ekranını açar.                                                                     |
| 11 | Ortam ışığı sensörü (ALS) ortam ışığı miktarını algılar ve cihaz, ekran parlaklığını buna göre ayarlar. |


## Arkadan Görünüm



|   |                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mandalı sola kaydırıp kırmızı daireyi gördüğünüzde pil mandalı, pili serbest bırakır.                                    |
| 2 | Bu ışık arka kamera flaşı olarak kullanılır, el feneri görevi de görebilir.                                              |
| 3 | 13 megapiksel arka kamera                                                                                                |
| 4 | Kensington kilit yuvası, tableti sabitlemek için bir kablo ve kilit ile kullanabileceğiniz metal takviyeli bir deliktir. |
| 5 | Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların birbirlerine yakın yerleştirilerek bilgi alışverişinde bulunmasına olanak tanır.  |
| 6 | Bazı isteğe bağlı aksesuarlar tablete bağlanırken genişletme bağlantı noktası kapağı çıkarılır.                          |
| 7 | Kulaklık veya harici hoparlör kullanılmadığında, sesi bu hoparlör verir.                                                 |
| 8 | Pil, tablet prize veya takma istasyonuna bağlı olmadığında tablete güç verir.                                            |
| 9 | Kalem yuvası                                                                                                             |




## Sağdan Görünüm




|   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Harici güç adaptörü için güç girişi bağlantısı                                                                 |
| 2 | LAN bağlantısı için Ethernet jakı RJ45 bağlantı noktası                                                        |
| 3 | Ses ayarlama düğmesi                                                                                           |
| 4 | Yuvarlak düğme; Görev Yöneticisi, Kilitle ve Oturumu Kapat gibi seçenekleri gösteren Ctrl-Alt-Del kısayoludur. |
| 5 | Güç düğmesi, tableti açar. Tablet açıkken uyku moduna girmek ve bu moddan çıkmak için bu düğmeye basın.        |

## Soldan Görünüm



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bellek kartı yuvası microSD kartları okur ve bunlara yazar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | USB C tipi bağlantı noktası, C tipi bir konektör üzerinden USB 3.1 ve DisplayPort çıkışına erişim sunar.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | İki adet bulunan USB 3.0 A tipi bağlantı noktasını kullanarak fare, klavye veya harici depolama gibi cihazları bağlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | 3,5 mm ses jakı, kulaklık için stereo çıkışı ve harici mikrofon için mono girişi destekler.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Bu kilitleme kapağı, L10ax üzerindeki bağlantı noktalarını kapatır. Tablet nakliyesi sırasında, kapak kilitlenir ve mandal yeşil renkte görünür. Kilidi kaydırın ve kırmızı renk görüldüğünde kapağı açarak bağlantı noktalarına erişin. Seyahat veya saklama için kapağı sabitlemek amacıyla sıkıca kapatın ve yeşil renk görünene dek kilidi kaydırın. |

## Altın Görünüm



|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Yerleştirme konektörleri, takma istasyonuna arabirim sağlar. |
|---|--------------------------------------------------------------|

## XPAD L10ax Özellikleri

XPAD L10ax tablette iki mikrofon, ortam ışığı sensörü (ALS), 2 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel arka kamera ve diğer özellikler bulunur. XPAD tabletin kolu hariç, bu özelliklerin çoğu XPAD tabletin aynı bölümünde bulunur.

### Önden Görünüm




|   |                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mikrofon dizisi ön kısma bakan iki dijital mikrofondan oluşur.                                                                       |
| 2 | Windows Hello kızılötesi (IR) aydınlatıcı, Windows Hello yüz kimlik doğrulaması sırasında yüzünüzü kızılötesi ışıyla aydınlatır.     |
| 3 | Kalem yuvası                                                                                                                         |
| 4 | 2 megapiksel ön kamera, ayarlarda etkinleştirilmişse Full HD çözünürlüğe sahiptir. Resmin boyutunu ve kalitesini ayarlayabilirsiniz. |
| 5 | Kamera etkinleştirildiğinde Kamera LED'i beyaz renkte yanar.                                                                         |
| 6 | Kulaklık veya harici hoparlör kullanılmadığında, sesi dahili hoparlör verir.                                                         |
| 7 | İsteğe bağlı parmak izi sensörü biyometrik kimlik doğrulama sağlar.                                                                  |
| 8 | Güç LED'i, tabletin geçerli güç durumunu gösterir.                                                                                   |

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Pil LED'i, pilin şarj durumunu gösterir.                                                                |
| 10 | Sıfırlama anahtarı, tableti kapanmaya zorlamanızı sağlar. Kalem ucuyla erişim sağlayın.                 |
| 11 | İşletim sistemi ve yazılımla etkileşim için standart araç olarak dokunmatik ekran kullanılır.           |
| 12 | Giriş düğmesi, Giriş ekranını açar.                                                                     |
| 13 | Ortam ışığı sensörü (ALS) ortam ışığı miktarını algılar ve cihaz, ekran parlaklığını buna göre ayarlar. |
| 14 | Programlanabilir işlev düğmeleri, P1 ve P2                                                              |


## Arkadan Görünüm




|   |                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kalem askı ipi yeri, kalemi tablete bir askı ipi yardımıyla sabitler.                                                    |
| 2 | Bu ışık arka kamera flaşı olarak kullanılır, el feneri görevi de görebilir.                                              |
| 3 | 13 megapiksel arka kamera                                                                                                |
| 4 | Kensington kilit yuvası, tableti sabitlemek için bir kablo ve kilit ile kullanabileceğiniz metal takviyeli bir deliktir. |
| 5 | Yakın Alan İletişimi (NFC), cihazların birbirlerine yakın yerleştirilerek bilgi alışverişinde bulunmasına olanak tanır.  |
| 6 | Bazı isteğe bağlı aksesuarlar tablete bağlanırken genişletme bağlantı noktası kapağı çıkarılır.                          |
| 7 | Pil, tablet prize veya takma istasyonuna bağlı olmadığında tablete güç verir.                                            |
| 8 | Mandalı sola kaydırıp kırmızı daireyi gördüğünüzde pil mandalı, pili serbest bırakır.                                    |

**Sağdan Görünüm**

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Harici güç adaptörü için güç girişi bağlantısı                                                               |
| 2 | LAN bağlantısı için Ethernet jakı RJ45 bağlantı noktası                                                      |
| 3 | Ses ayarlama düğmesi                                                                                         |
| 4 | Yuvarlak düğme; Görev Yöneticisi, Kilit ve Oturumu Kapat gibi seçenekleri gösteren Ctrl-Alt-Del kısayoludur. |
| 5 | Güç düğmesi, tableti açar. Tablet açıkken uyku moduna girmek ve bu moddan çıkmak için bu düğmeye basın.      |

**Soldan Görünüm**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Barkod tarayıcı, barkod okutmayı sağlayan dahili optik arabirimdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Bellek kartı yuvası microSD kartları okur ve bunlara yazar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | USB C tipi bağlantı noktası, C tipi bir konektör üzerinden USB 3.1 ve DisplayPort çıkışına erişim sunar.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | İki adet bulunan USB 3.0 A tipi bağlantı noktasını kullanarak fare, klavye veya harici depolama gibi cihazları bağlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 3,5 mm ses jakı, kulaklık için stereo çıkışı ve harici mikrofon için mono girişi destekler.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Bu kilitleme kapağı, L10ax üzerindeki bağlantı noktalarını kapatır. Tablet nakliyesi sırasında, kapak kilitlenir ve mandal yeşil renkte görünür. Kilidi kaydırın ve kırmızı renk görüldüğünde kapağı açarak bağlantı noktalarına erişin. Seyahat veya saklama için kapağı sabitlemek amacıyla sıkıca kapatın ve yeşil renk görünene dek kilidi kaydırın. |


**Üstten Görünüm**

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kol kısmındaki kalem yuvası, kullanılmadığında uzun kalemi tutar. |
|---|-------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Barkod tarayıcıyı (takılıysa) etkinleştirmek için tarayıcı düğmesine basın |
|---|----------------------------------------------------------------------------|

### Altan Görünüm



|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Yerleştirme konektörleri, takma istasyonuna arabirim sağlar. |
|---|--------------------------------------------------------------|

## Tableti İlk Kullanıma Hazırlama

Tableti ilk kez kullanmaya başlamak için pili takın ve tableti şarj edin. Tabletiniz Kablosuz Geniş Alan Ağı (WWAN) ile etkinleştirilmişse etkin bir SIM kartı SIM kart tutucuya takın veya hücresel veri ağına erişmek için bir eSIM kullanın.

### SIM Kartın Takılması

WWAN özellikli L10ax tablet, SIM kartı ve eSIM'i destekler. SIM'ler arasında geçiş Windows'da yapılır. Çoğu kişi yalnızca bir SIM karta ihtiyaç duyar.

Bir mobil geniş bant ağına bağlanabilmeniz için hücresel ağ sağlayıcısına sahip etkin bir hesabınızın olması gerekir. Bir SIM kart kullanabilir ve mobil geniş bant erişimi için tabletinizde bir eSIM etkinleştirebilirsiniz.

SIM kart yuvası, mobil geniş bant seçeneğiyle birlikte kullanılabilmesi için bir Nano SIM (4 FF) kart içerir. Bu SIM kart, cep telefonunuzda ağ hizmeti sağlayıcısıyla bağlantı kuran SIM kart gibi çalışır. Bir eSIM'e mobil veri planı eklemek için hücresel ağ sağlayıcınızla iletişime geçin.

1. Tableti kapatın.
2. Tabletteyse pili çıkarın.

3. SIM kartı, SIM kart yuvasına (1) yavaşça yerleştirin. SIM temas noktasının (altın renkli) aşağı baktığından ve çentikli köşenin, tabletin pil yuvası içindeki grafikte gösterildiği gibi sol tarafta olduğundan emin olun.



4. Pili takın.

### Tableti Açma

Pili taktıktan sonra tableti harici bir güç kaynağına bağlayın ve tableti açın.  
Henüz pili takmadıysanız ambalajından çıkarın.



1. Tabletin arka tarafında pil mandalının sola kaydırıldığından ve kırmızı daireyi gösterdiğinden emin olun. Pilin alt kısmını döndürerek yuvaya yerleştirin. Tepsiyi eğin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.



2. Harici güç, güç kaynağına takılan parça ve kablosu tabletinize takılan bir adaptör olmak üzere iki parçadan oluşur. Uzun bir kablo oluşturmak için güç kablosunu adaptöre takarak iki parçayı birleştirin.
3. Tablete harici güç bağlamak için bağlantı noktası kapağını açarak **Güç Adaptörü Bağlantı Noktasını** (1) açığa çıkarın. AC adaptörünü tabletinizdeki bu bağlantı noktasına takın.




4. Güç kablosunu prize takın.

Pil şarj göstergesi, şarj durumunu gösterir.

| Durum             | Gösterge                    |
|-------------------|-----------------------------|
| Yanıp sönen yeşil | Pil şarj ediliyor.          |
| Sabit yeşil       | Pil şarj işlemi tamamlandı. |
| Kırmızı           | Şarj sıcaklığı çok yüksek.  |

5. Açmak için tabletin sağ tarafının ortasında bulunan **Güç** (1) düğmesine basıp bırakın.



6. Pil tamamen şarj olana kadar tableti AC gücüyle çalıştırın. Bununla birlikte, tableti açmak için tamamen şarj olana kadar beklemeniz gerekmez. L10ax, siz kullanırken şarj olur.

## İsteğe Bağlı Kurulum Görevleri

Bu bölümde, kalem ipinin nasıl takılacağı ve tabletin harici bir monitöre nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır.

### Kalem İpini Takma

Kalem, yanlışlıkla yerleştirmemek üzere tabletinize takabilmeniz için bir iple birlikte gelir.

1. İpin bir ucunu kalemin ucundaki delikten geçirin ve kalemi sıkıca oturana kadar ilmeğin içinden çekin.
2. İpin diğer ucunu tabletteki bağlantı noktasından geçirin, ardından kalemi sıkıca oturana kadar ilmeğin içinden çekin.

### Tableti Harici Monitöre Bağlama

Tablette harici monitör için özel bir bağlantı noktası yoktur. Tablet, DisplayPort çıkış özelliği içeren bir USB Type-C konektöre sahiptir. USB Type-C DisplayPort'u destekleyen ve harici monitörü takmak için gerekli bağlantı noktasına dönüştüren bir dönüştürücüye ihtiyacınız vardır. Harici monitör, şu bağlantı noktalarından birine veya birkaçına sahip olabilir: HDMI, DVI, DisplayPort veya VGA.

Örneğin, HDMI bağlantı noktasına sahip bir monitörü tabletinize bağlamak için USB Type-C DisplayPort - HDMI çıkışı dönüştürücüye ihtiyacınız vardır.



**NOT:** Bazı dönüştürücüler USB'den Videoya dönüşümü kullanırken bunlar, harici ekranı USB arabirimi üzerinden etkinleştirmek için yazılım kullanır. USB Type-C dönüştürücünün özellikle USB Type-C DisplayPort girişini desteklediğinden emin olunmalıdır. Tak ve kullan özelliği olduğunu ve yazılım veya sürücü gerekmediğini belirten bir dönüştürücü arayın.

### Pil Şarj Göstergelerinin Arka Kısım

Tabletin dışındayken arka taraftaki pil kontrol düğmesine basarak pilin şarjını kontrol edebilirsiniz.



**ÖNEMLİ:** Tablet çalışırken pili çıkarırsanız tableti çalışır durumda tutmak üzere pili değiştirmek için yalnızca bir dakikanız vardır. Çıkarmak için daha uzun bir süreye ihtiyacınız varsa dosyalarınızı kaydettiğinizden emin olun. Ardından kapatın veya bir güç kaynağına takın.

Tabletinizin pili bitmişse tabletin arka tarafına bakıp şarjı kontrol edebilir ve ışıkların solundaki düğmeye basarak şarj seviyesini görüntüleyebilirsiniz.

**Şekil 1** Pil Kontrol Düğmesi

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Pil şarj göstergeleri |
| 2 | Pil kontrol düğmesi   |

Pilin arkasındaki beş ışık, bir ışıktan (%20 şarjlı) beş ışığa (%100 şarjlı) kadar mevcut şarj seviyesini gösterir.

## Entegre Barkod Tarayıcı ile Tarama (Yalnızca XPAD)

Barkod verilerini yakalamak için Barkod Tarayıcıyı kullanın.

İsteğe bağlı XPAD L10ax tarayıcı, barkod optik görüntü okuyucu ve donanım kod çözücünden oluşan, fabrikada takılan bir cihazdır. SE4107 tarayıcı, XPAD L10ax tabletin koluna entegredir.

**Şekil 2** Barkod Okuyucu

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Barkod Okuyucu |
|---|----------------|

1. Tablette, barkod verilerini alacak uygulama yazılımını açın ve etkin imleci bu yazılımın uygun alanına getirin.
2. Tarayıcı lensini barkoda doğrultun.

3. Kolun üzerindeki Barkod Tarama düğmesini (1) basılı tutun.




4. Barkodun, hedefleme düzeninin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun. Hedefleme noktası, parlak ışıklandırmalı yerlerde görünürlüğü artırmak için kullanılır.

**Şekil 3** Hedefleme Modeli



**NOT:** Cihaz Seçim Listesi Modu'ndayken, artı işaretinin oluşturduğu alan barkoda dokunana kadar barkodu okumaz.

**Şekil 4** Hedefleme Modeli - Seçim Listesi



Veri Alma LED'i, barkodun başarıyla okunduğunu belirtmek için varsayılan olarak yeşil renkte yanar ve bir bip sesi verir.

5. Tarama düğmesini bırakın.  
Barkod içeriği, metin alanında görünür.

