



# XSLATE R12-Series Office Dock

Model R12-OD1



## Quick Start Guide

### Connecting to the XSLATE R12-Series Docking Station

- Connexion à la station d'accueil XSLATE R12-Series
- Anschließen an die Dockingstation der XSLATE R12-Serie
- Conexión de la estación base de la serie XSLATE R12
- Conectando à estação de ancoragem da série R12
- 连接至 XSLATE R12 - 系列扩展坞

### Installing the tablet and setting the viewing angle

- Installation de la tablette et réglage de l'angle de vision
- Installieren des tablet und Einstellen des Sichtwinkels
- Instalación del tablet y ajuste del ángulo de visualización
- Instalando o tablet e definindo o ângulo de visão
- 安装平板电脑，并设置视角



1

#### Remove back cover

- Retirer le capot arrière
- Hintere Abdeckung abnehmen
- Retire la cubierta trasera
- Remova a tampa de trás
- 取下后盖



2




1



2



3



### Removing the tablet

- Retrait de la tablette
- Entnehmen des Tablet PC
- Retirada del tablet
- Removendo o tablet
- 取下平板电脑

1

#### Pull forward

- Tirer vers l'avant
- Nach vorne zieher
- Tire hacia delante
- Incline para frente
- 向前拉动



2

#### Pull up

- Tirer vers le haut
- Nach oben ziehen
- Tire hacia arriba
- Puxe para cima
- 向上拉起



Zebra and Xplore are registered trademarks of Zebra Technologies, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

NOTICE: The information in this publication is subject to change without notice. Zebra Technologies, Inc. is not liable for errors or omissions in this document.

For general safety information, see the Safety and Regulatory Guide packaged with your Tablet PC. For service, support, and documentation, go to [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

Zebra et Xplore sont des marques déposées de Zebra Technologies, Inc aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

REMARQUE : les informations de cette publication peuvent être modifiées sans préavis. Zebra Technologies, Inc n'est pas responsable en cas d'erreurs ou omissions dans ce document.

Pour obtenir des informations générales en matière de sécurité, reportez-vous au Guide des conseils de sécurité et réglementations fourni avec le Tablet PC. Pour des informations sur l'entretien, et obtenir de l'aide et de la documentation, rendez-vous à l'adresse [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

Zebra und Xplore sind eingetragene Marken von Zebra Technologies, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HINWEIS: Die Informationen in dieser Veröffentlichung können ohne Ankündigung geändert werden. Zebra Technologies, Inc. haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Allgemeine Sicherheitsinformationen finden Sie im Sicherheits- und Vorschriftshandbuch zu Ihrem Tablet PC. Service, Support und Produktdokumentation finden Sie unter [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

Zebra y Xplore son marcas comerciales registradas de Zebra Technologies, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

AVISO: La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso. Zebra Technologies, Inc. no es responsable de los errores u omisiones de este documento.

Para obtener información general de seguridad, consulte la guía de seguridad y normativa incluida con su tablet PC. Para obtener información de servicio, asistencia y documentación, visite [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

Zebra e Xplore são marcas registradas da Zebra Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

AVISO: As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Zebra Technologies, Inc. não se responsabiliza por erros ou omissões neste documento.

Para obter informações gerais de segurança, consulte o Guia de Normas e Segurança que foi enviado junto com o seu PC Tablet. Para obter serviços, suporte e documentação, acesse [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

Zebra and Xplore are registered trademarks of Zebra Technologies, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

注意：本出版物中的信息如有更改，恕不另行通知。Zebra Technologies, Inc. 对本文档中的错误或疏漏概不负责。

有关一般性安全信息，请参阅平板电脑随附的“安全与监管指南”。如需获得服务、支持和文档，请访问 [www.zebra.com/xr12-info](http://www.zebra.com/xr12-info)

## Replacing the Docking Station with a VESA mount (optional)

- Remplacement du Docking Station par un support VESA (non fourni)
- Ersetzen des Docking Station durch eine VESA Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sustitución de la base Docking Station por un montaje VESA (no suministrado)
- Substituindo a montagem Docking Station VESA (não fornecida)
- 用 VESA 底座替换扩展坞 (可选)



### Remove back cover

- Retirer le capot arrière
- Hintere Abdeckung abnehmen
- Retire la cubierta trasera
- Remova a tampa de trás
- 取下后盖

### Remove four screws

- Retirer les quatre vis
- Vier Schrauben lösen
- Retirar cuatro tornillos
- Remova quatro parafusos
- 取下四个螺钉

### Attach to mount

- Attacher au support
- Halterung befestigen
- Colocar para el montaje
- Conecte à montagem
- 连接到底座

## Using the integrated battery charger

- Utilisation du chargeur de batterie intégré
- Verwenden des integrierten Akkuladegeräts
- Uso del cargador de la bahía integrado
- Usando o carregador de bateria integrado
- 使用内置电池充电器

Color	Battery Status
Green	Battery charged
Amber	Charging
Flashing Red	Fault or bad battery

Couleur	État de la batterie
Vert	Batterie chargée
Jaune	En charge
Rouge clignotant	Anomalie de la batterie ou batterie défectueuse

Farbe	Akkustatus
Grün	Akku ist aufgeladen
Gelb	Ladevorgang läuft
Rot blinkend	Fehler oder falscher Akku

Color	Estado de la batería
Verde	Batería cargada
Ámbar	Cargando
Rojo parpadeando	Anomalía o batería en mal estado

Cor	Status da bateria
Verde	Bateria carregada
Âmbar	Carregando
Piscando vermelho	Falha ou bateria com defeito

颜色	电池状态
绿色	电池已充电
琥珀色	正在充电
红色闪烁	电池故障或损坏