

Stampanti Zebra associate con il richiamo volontario dell'unità di alimentazione

Qualora il numero di modello della stampante contenga uno dei seguenti elementi, il cavo di alimentazione deve essere controllata in base al richiamo: AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCEs-1, APCS-1, APES-1, APS-1
 - BR100i, BR110i, BR120i
 - CN100i, CN110i, CN120i
 - GC420d, GC420t
 - GK420d, GK420t
 - GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
 - GX420d, GX420t, GX42S
 - GX430d, GX430t
 - GT800, GT810, GT820, GT830
 - HC100
 - H 2824-Z, H 2844-Z
 - J100i, J110i, J110m, J120i
 - LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
 - LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
 - LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
 - P100i, P110i, P110m, P120i
 - PS4000
 - R2844, R2844-Z, 2844-R
 - R402
 - T208M, T212M
 - Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
 - TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
 - TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
 - WM120i, SC120i
 - ZP450, ZP450 ctp
 - ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
 - ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
 - ZP505, ZP505 EPL
 - ZP550
 - ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 3C
- (aggiornato nel mese di giugno 2018)*

Per verificare che la stampante sia una delle stampanti interessate, controllare l'etichetta di produzione, che si trova sul retro o sul fondo della stampante. Se l'etichetta riporta Zebra Technologies come produttore, utilizzare il modulo di convalida riportato nel sito web per convalidare completamente l'eventuale problema dell'alimentazione.

